

تكنولوجيا المضخات



PUMPS TECHNOLOGY


الفهرس

الصفحة	الموضـــوع
3	الفصل الأول: مقدمة عن المضخات
4	استخدامات المضخات
4	أنواع المضخات
5	مقارنة بين مضخات الضغط الديناميكي و المضخات الايجابية
6	المضخات الطاردة المركزية
13	مضخات الضغط الايجابي
16	كيفية إدار ةالمضخات
19	المضخات اليدوية
22	الفصل الثاني : أجزاء المضخة الطاردة المركزية
23	الغلاف
24	المروحة
27	حلقات الاحتكاك
29	عمود الإدارة و الجلب
31	كراسى التحميل
36	الدفع المحوري في المضخات
39	طنبورة و قرص الاتزان
41	الكوبلنج
44	مانع التسرب
44	حلقات الحشو
46	مانع التسرب الميكانيكي
47	مقارنة بين حلقات الحشو و مانع التسرب الميكانيكي
49	تقسيم الموانع الميكانيكية
52	الفصل الثالث: اختبار المضخة الطاردة المركزية
52	بعض المفردات و التعاريف الخاصة بالمضخة
54	السرعة النوعية
55	العلاقة بين ضغط و منسوب السائل
56	العوامل التي تؤثر على أداء المضخة
59	نقطة التشغيل

60	طرق تشغيل مجموعة من المضخات
60	التشغيل على التوازي
61	التشغيل على التوالي
62	الفصل الرابع: المضخات إيجابية الإزاحة
62	مضخات ذات حركة ترددية
63	مضخات الكباس و مضخات المكبس
66	المضخات الترددية مزدوجة التأثير
67	الأجزاء الرئيسية للمضخات المكبسية
68	ملحقات المضخة المكبسية الترددية
69	مضخات ذات الغشاء
72	مضخات ذات حركة دور انية
72	المضخات الترسية
74	المضخات ذات الفصوص
75	المضخات ذات اللقم
75	المضخات الحلزونية
77	الفصل الخامس: تشغيل المضخات و صيانتها
77	التشغيل
77	تحضير المضخات
77	المضخات ذاتية التحضير
78	إجراءات بدء و إيقاف المضخات
80	الصيانة
80	أنواع الصيانة
80	تشخيص أعطال المضخة
85	الأجزاء الأكثر عرضة للتلف و التغيير في المضخات
88	الأعطال الشائعة في المضخات
92	بعض المشكلات و أسبابها و طرق حلها
94	بعض المفردات الهامه المستخدمة في المضخات

الفصل الأول: مقدمة عن المضخات

تعتبر المضخة ثانى أكثر الآلات انتشارا بعد المحرك الكهربى و هى آلة ميكانيكية تستخدم لزيادة الطاقة الهيدروليكية و عادة تستخدم لرفع السوائل من مستوى منخفض إلى مستوى آخر أعلى من مستوى السحب و للمضخات أنواع كثيرة جداً لتنوع التطبيقات و الاستخدامات و مكن تقسيم المضخات كما فى المخطط التالى



استخدامات المضخات

تدخل المضخات في العديد من الصناعات و المجالات لتخدم الأنظمة التالية

- 1) شبكات المياه و الرى و الصرف الصحى
- 2) نقل البترول من مواقع الإنتاج لشركات التكرير
- 3) نقل المنتجات البترولية داخل شركات التكرير بين الوحدات
- 4) نقل المياه لأنظمة التبريد و أنظمة إنتاج البخار (الغلايات)
- 5) عمليات حقن الكيماويات اللازمة للمعالجة بكميات دقيقة محسوبة
- 6) توليد ضغوط عالية جداً للمياه لتستخدم في عمليات تنظيف أنابيب المبادلات الحرارية على سبيل المثال

أنواع المضخات

تنقسم المضخات إلى نوعين رئيسيين هما

- 1- مضخات الضغط الديناميكي DYNAMIC PUMPS
- POSITIVE PUMPS المضخات الإيجابي -2

والفرق الأساسى بين النوعين أن النوع الأول يمكن أن يعطى قيم مختلفة للتصرف بين الصفر وحد أقصى محدد مع دورانها بسرعة ثابتة وذلك باستخدام محبس على ماسورة الطرد بينما المضخات الإيجابية تعطى تصرف ثابت إذا دارت بسرعة ثابتة و على هذا إذا وضع محبس على ماسورة الطرد لمضخة ايجابية فإنه يكون عديم الفائدة إلا إنه إذا أغلق تماماً بطريق الخطأ فإنه يؤدى إلى احتراق موتور التشغيل أو إلى كسر أضعف جزء في خط الأنابيب.

ويجب فهم هذا الفرق جيداً لأن مضخات الضغط الديناميكي يمكن أن تبدأ في الدوران و خط الطرد مغلق تماماً ثم يتم فتحه تدريجياً بينما المضخات الإيجابية يجب أن تبدأ في الدوران بينما خط الطرد مفتوح تماماً (وذلك في حالة وجود محبس في خط الطرد.)

مقارنة بين مضخات الضغط الديناميكي و المضخات الإيجابية


المضخات الإيجابية	مضخات الضغط الديناميكي	وجه المقارنة	
POSITIVE PUMPS	DYNAMIC PUMPS	وجه المعارته	۴
تعتمد نظرية عمل المضخات الإيجابية	تعتمد نظرية عمل مضخات الضغط	نظرية العمل	
على أنه لو قل حجم سائل ما لزاد ضغطة	الديناميكي على أن المحرك يكسب		
	مروحة المضخة طاقة سرعة فتقوم		
	المروحة بإكساب السائل طاقة السرعة		
	التي تتحول إلى ضغط عندما يمر السائل		
$egin{array}{c c} V_2 & \sim & & & & & & & & & & & & & & & & & $	في الناشر DIFFUSER		1
$egin{array}{c c} P_2 & \ & \ & \ & \ & \ & \ & \ & \ & \ & $	الغلاف الناشر الناشر العروحة		1
1- المضخة الترددية (مكبسيه)			
RECIPROCATING			
2- المضخة الترسية GEAR	1- المضخة الطاردة المركزية	أد الأناء	2
3- المضخة الحلزونية SCREW	2- المضخة المروحية	أهم الأنواع	2
4- المضخة ذات اللقم VANE			
5- المضخة ذات الفصوص LOBE			
منخفضية	عالية	السرعة	3
منخفضية	عالية - متوسطة	التصرف	4
عالى	متوسط - منخفض	الضغط	5
مكلفة جداً	غير مكلفة	الصيانة	6

1- مضخات الضغط الديناميكي

هى أكثر الأنواع شيوعاً و يمكن استخدامها مع معظم السوائل. و تقسم إلى مضخات طاردة مركزية و مضخات مروحية و فى النوع الأول يكون السريان فى اتجاه نصف قطرى أى من المركز إلى الخارج بينما فى النوع الثانى يكون السريان فى اتجاه محور المضخة. ويلاحظ أن التصرف يزداد فى المضخات المروحية عنها فى الطاردة المركزية بينما يزيد الضغط الناتج فى المضخات الطاردة المركزية عنها فى المحورية.

المضخات الطاردة المركزية CENTRIFUGAL PUMPS

تتكون المضخة الطاردة المركزية من أجزاء رئيسية كما موضحة بالشكل التالى و هي.



مضخة طاردة مركزية Centrifugal Pump

PACKING	الحشو	PUMP CASING	الغلاف
PACKING GLAND	جلاند الحشو	IMPELLER	المروحة
WEARING RING	حلقة تأكل المروحة	SHAFT	العمود
SUCTION / DISCHARGE	فتحتى السحب و الطرد	BEARING	الكر اسى



حيث أن المضخة الطاردة المركزية يمكن أن تعطى قيم مختلفة للتصرف بين صفر وحد أقصى معين فإنه من المعتاد أن تعطى الشركات المنتجة للمضخات مجموعة من المنحنيات في كتالوجات المضخات تسمى منحنيات الأداء (PERFORMANCE CURVES) و هي تمثل العلاقة بين التصرف و باقى المتغيرات الخاصة بالمضخة مثل الضغط و الكفاءة و القدرة المستهلكة.

والمضخات الطارة المركزية يمكن أن تكون مرحلة واحدة (MULTI STAGE PUMP) وفي المضخة المتعددة المراحل تعطى أو متعددة المراحل (MULTI STAGE PUMP) وفي المضخة المتعددة المراحل يعطى كل مرحلة ضغط محدد وبالتالي يكون الضغط الناتج من جميع المراحل يساوي تقريباً ضغط المرحلة الواحدة مضروباً في عدد المراحل وتختلف قيم الكفاءة للمضخات جيدة التصميم بين 70% و 90% للمضخات ذات المرحلة الواحدة الجديدة أما المضخات القديمة فيمكن اعتبار ها بين 55% إلى 75% وللمضخات متعددة المراحل تقل الكفاءة بمقدار يتراوح بين 2 و 3% عن المضخات ذات المرحلة الواحدة.


1) حسب فتحة سحب المروحة

ويطلق ذلك علي المروحة فتسمى المضخة (مفردة السحب) إذا كان السائل يدخل لها من ناحية واحدة فقط وأما إذا كان السائل يدخل لها من الناحيتان فتسمي المروحة (ثنائية السحب)





مضخات مفردة السحب





مضخات ثنائية السحب

2) حسب أنواع الغلاف

الغلاف المصمت SOLID CASING

تطلق كلمة الغلاف المصمت على جسم المضخة التي يكون مسار السائل المندفع خلال المروحة وحتى فتحة الطرد يمر في جسم واحد ويكون هذا النوع في المضخات الطاردة المركزية ذات المرحلة الواحدة






مضخات ذات غلاف مصمت

الغلاف المشقوق أفقيا HORIZONTAL SPLIT CASING

يلاحظ أن كلا من فتحتي السحب و الطرد في النصف السفلي, ويجري الكشف عليها ببساطة وذلك عن طريق خلع النصف العلوي ورفع الأجزاء الدوارة دون اعتراض الفتحات أو المواسير أو جسم المضخة, وينتشر هذا الطراز عموما بين أنواع المضخات مزدوجة الشفط (السحب) أو المضخات متعددة مراحل.






مضخة ذات غلاف مشقوق أفقيا

الغلاف البرميلي BARELL CASING


وهذا الطراز مصمم لتداول الزيوت مرتفعة درجة الحرارة, وعمليات تقطير البترول ذات المراحل المتعددة, ونجد أن الغلاف عبارة عن برميل أسطواني من الفولاذ وسمكة كبير, بينما تكون ممرات السائل بين المراحل المتعددة عن طريق مجري الحلقات المجمعة بالأسطوانة, وتكون فتحات السحب و الطرد أعلي الاسطوانة في طرفين متعاكسين, ومن الممكن أن يكون بالغلاف ممرات الماء للتبريد إذا كانت المضخة تقوم بتداول سوائل ذات درجات حرارة عاليه وقد يكون الغلاف مزدوجا لحماية عامل التشغيل عند تداول كيماويات مركزة قوية, ومن أمثلة ذلك نجد مضخة مزدوجة الغلاف تستخدم لمداولة الصودا الكاوية, ويكون لها الغلاف داخلي من النيكل الخالص و الغلاف خارجي من الحديد الزهر.



المضخة ذات الغلاف البرميلي

3) حسب وضع عمود الإدارة

تصمم بعض المضخات بحيث يكون عمود الإدارة رأسياً و تسمى المضخة فى هذه الحالة مضخة راسية VERTICAL PUMP و بعض المضخات يكون عمود الإدارة أفقياً و تسمى المضخة فى هذه الحالة مضخة أفقية HORIZONTAL PUMP




مضخة أفقية



مضخة راسية

4) حسب عدد المراحل

المضخة الطاردة المركزية أما تكون (مفردة المرحلة), أي لها مروحة واحدة, أو (متعددة المراحل) فلها مروحتان أو أكثر في (غلاف) واحد, ويتم ترتيب المراوح حتى يكون طرد المروحة الأولى (المرحلة الأولى) هي سحب المروحة الثانية (المرحلة الثانية) أو التي تليها و هكذا و الهدف من هذه المضخات هو الحصول على ضغوط عالية مع التصرف العالى و التي تتميز بها المضخات الطاردة المركزية.



مضخة متعددة المراحل

المضخات الإيجابية عبارة عن حجم معين يملأ و يفرغ عدد من المرات حسب سرعة دوران المضخة لذلك فإن جميع المضخات الإيجابية تعطى تصرف ثابت عند سرعة ثابتة.


وتتميز المضخات الإيجابية عن مضخات الضغط الديناميكي أن


- 1) ضغطها عالى جداً و لكن تصرفها أقل بكثير من مضخات الضغط الديناميكي.
 - 2) تعطى قيم تصرف ثابتة بالنسبة للزمن لذلك تستخدم في حقن الكيماويات.
 - 3) يمكن لها نقل السوائل شديدة اللزوجة كما في المضخات الحلزونية
- 4) تعطى ضغوط عالية جداً كما في المضخة المكبسية PLUNGER PUMP لتستخدم في دو ائر الهيدر وليكية كما في الأوناش

وللمضخات الإيجابية قسمين رئيسيين

• مضخات ذات حركة ترددية RECIPROCATING PUMPS

وهي مضخات تعتمد على الحركة الترددية في السحب و الطرد و ذلك عن طريق مكبس كما في المضخات الغشائية







مضخة غشائية

مضخة ترددية

• مضخات ذات حركة دورانية ROTARY PUMPS


وهى مضخات تعتمد على الحركة الدورانية فى سحب السائل إلى حجم داخل المضخة ويتناقص هذا الحجم مع دوران الجزء الدوار داخل المضخة حتى يتم طرد السائل فى خط الطرد بضغط أعلى من السحب مثل المضخة الترسية و المضخة ذات اللقم المنزلقة و المضخة الحلزونية






مضخة حلزونية

مضخة ترسية






مضخة ذات الفصوص

مضخة ذات لقم منزلقة

القدرة اللازمة لإدارة المضخة

بالنظر للمضخة على إنها ماكينة تحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة هيدروليكية كما فى الشكل فإن كفاءة عمل المضخة (EFFECIENCY) تعرف بأنها النسبة بين القدرة الناتجة (OUTPUT POWER) إلى القدرة الداخلة (INPUT POWER)



Efficiency = η = (Hydraulic Power) / (Mechanical Power)

Efficiency = η = (PQ / Constant) / (Mechanical Power)

(Mechanical Power) = $PQ / (\eta \times Constant)$

و حيث أن الضغط (P) يمكن التعبير عنه على الصورة $P = \gamma h$ حيث γ الوزن النوعى للسائل و (h) طول عمود السائل (الضاغط)

(Mechanical Power) = $(\gamma Q h)/(\eta \times Constant)$

حيث أن (Q) هي كمية التصرف (السريان)

و لحساب القدرة الميكانيكية المطلوبة لإدارة المضخة بالحصان نستخدم الوحدات الأتية

(Mechanical Horse Power) = $[\gamma (Kg/m^3) Q (m^3/s) h (mt)]/[\eta \times 75]$

Mechanical Horse Power	القدرة الميكانيكية بالحصان
γ (Kg/m3)	الوزن النوعى بالكيلو جرام لكل متر مكعب
Q (m3/s)	كمية التصرف بالمتر المكعب لكل ثانية
h (mt)	ارتفاع عمود السائل بالمتر
η	كفاءة عمل المضخة
P (bar)	الضغط المطلوب من المضخة (بار)

ومن المعادلة السابقة يتضح أنه لحساب القدرة الميكانيكية المطلوبة لإدارة المضخة يجب معرفة قيمة التصرف و الضغط المطلوبين من المضخة و كذلك كفاءة عمل المضخة

كيفية إدارة المضخات

هناك طرق عديدة لإدارة المضخات و هي كالتالي

- 1) المحرك الكهربائي
- 2) التربينات البخارية
- 3) محركات الاحتراق الداخلي (ديزل غاز جازولين)
 - 4) التربينات الغازية

1- المحرك الكهربائي


للمحرك الكهربى نوعين رئيسيين هما المحرك ذو التيار المتردد و محرك ذو التيار المستمر و نظرية عمل الاثنان هو تحويل الطاقة الكهربية إلى طاقه ميكانيكية و ذلك عن طريق توليد مجال كهرومغناطيسى بين ملفات الجزء الثابت من الموتور و الجزء الدوار وذلك بعد توصيلهم بالكهرباء

المحرك الكهربى ذو التيار المستمر دائما ما يتميز بصغر الحجم لذلك يكون موجود فى المضخات الموجودة فى المركبات لتدوير مضخات الوقود – زيت التزييت – مياه التبريد أما المحرك الكهربى ذو التيار المتردد هو الأكثر شيوعاً فى كافة أنواع المضخات و ذلك لتنوع أشكاله و أنواعه و تنوع القدرة الميكانيكية المتولدة منه



2- التربينات البخارية

التربينة البخارية عبارة عن محرك يقوم بتحويل الطاقة الحرارية المجودة في البخار إلى طاقة ميكانيكية متمثلة في دوران العمود الخاص بالتربينة بعد تسليط البخار على ريش مراوح التربينة



قد تستخدم التربينات البخارية لإنتاج القدرة الميكانيكية اللازمة لإدارة المضخات حين يكون مصدر البخار متوفراً للأسباب الآتية


- 1) تمتاز التربينات البخارية بكفاءتها العالية مقارنة بالمحرك الديزل و الغازى و الجازولين و هي أعلى كفاءة أيضاً من التربينات الغازية
- 2) إدارة المضخات ذات الأهمية القصوى في شركات تكرير البترول و ذلك لضمان عدم التوقف المفاجئ للمضخة نتيجة أي عطل مفاجئ للتيار الكهربي وغالبا ما تكون هذه المضخات عبارة عن زوج من المضخات إحداها يقاد بمحرك كهربائي و الأخرى تقودها تربينه بخارية على أن تكون المضخة الرئيسية هي التي تعمل بالمحرك الكهربائي و المضخة الاحتياطية التي تدار بالتربينة البخارية.
- 3) التنوع الواسع فى السرعات التى من الممكن الحصول عليها من التربينة البخارية وذلك عن طريق التحكم فى كمية البخار الداخلة للتربينة و ذلك عن طريق حاكم البخار (STEAM TURBINE GOVERNER) أو عن طريق صمام تحكم منفصل أو عن طريق محبس على خط أنبوب البخار نفسه

- 4) استعمال البخار بدلاً من الكهرباء أتاح تواجد المضخات التي تدار بالبخار ممكن في الأماكن المحظور فيها ظهور أي شرر كهربي أو تحمل تكاليف عزل إضافية للمحرك الكهربي
 - 5) يمكن للتربينات البخارية أن تدير كافة أنواع المضخات
 - 6) سهولة التركيب و الصيانة و قلة مشاكل الاهتزازات

3- محركات الإحتراق الداخلي (ديزل - غاز - جازولين)

عندما يتوافر الوقود فإنه تستخدم محركات الاحتراق الداخلي في إدارة المضخات و ذلك في التطبيقات الآتية


- 1) أعمال الري
- 2) مضخات مكافحة الحريق
- 3) مضخات الضغط العالى اللازمة لتنظيف أنابيب المبادلات الحرارية
 - 4) المضخات الكبيرة التي تحتاج لقدرة ميكانيكية عالي



مضخة عملاقة تعمل بمحرك إحتراق داخلي يعمل بالغاز

4- التربينات الغازية

وهى آله تقوم بسحب كميات كبيرة جدا من الهواء الجوى بواسطة ضاغط محورى متعدد المراحل AXIAL FLOW COMPRESSOR يخلط هذا الهواء المضغوط مع الغاز فى غرفة الإحتراق COMBUSTION CHAMBER ليتم الحريق وينتج عنه غازات بها طاقه عالية جداً وذلك لارتفاع درجة حرارتها و ضغطها و تتجه هذه الغازات إلى التربينة لتحركها بسرعة عالية و مكسباً التربينة قدرة ميكانيكية عالية جداً



تربينه غازية

و تتميز التربينات الغازية بتنوع قدراتها وسرعاتها لإدارة المضخات في التطبيقات الآتية


1) لضخ خام البترول في الأنابيب من مواقع الإنتاج للمواني أو التخزين أو التكرير وذلك لسهولة تركيبها وتنوع سرعاتها و بالتالي تنوع الضغط و التصرف الناتج عنها
2) محطات ضخ الماء في آبار البترول WATER FLOOD

المضخات اليدوية


المضخات اليدوية من أقدم المضخات التى استخدمها الإنسان وبخاصة لرفع المياه الجوفية من الأبار وهى عبارة عن مضخة ترددية و مازال هذا النوع يستخدم حتى الآن أما التطبيقات الحديثة للمضخات اليدوية فهى المضخات المحمولة PORTABLE PUMPS التى تستعمل في

سحب السوائل و الكيماويات و الزيوت من البراميل DRUMS و هي مضخات من نوع المضخات الدورانية ROTARY PUMPS كالمضخة الترسية و المضخة ذات الريشة المنزلقة أو المضخة ذات اللقم






مضخة ترددية يدوية






مضخة ذات ريش منزلقة


PORTABLE PUMP





مضخة ذات الفصوص

الفصل الثانى: أجزاء المضخة الطردة المركزية



تتكون المضخة الطاردة المركزية من أجزاء رئيسية ثابتة و دوارة

الأجزاء الثابتة هي


- أ- الغلاف CASING
- ب- فتحات السحب و الطرد SUCTION NOZZLE & DISCHARGE NOZZLE
 - ت- مانع التسرب أو صندوق الحشو STUFFING BOX

الأجزاء الدوارة هي


- أ- المروحة IMPELLER
 - ب- العمود SHAFT
- ت- كراسى التحميل (رولمان البلي) BEARING

1- الغلاف

يسمى الجزء المحيط بالمروحة غلاف المضخة و وظيفته الرئيسية هى تحويل طاقة سرعة السائل إلى ضغط و ذلك باستقبال السائل الخارج من المروحة بسرعة من مساحة ضيقة إلى مساحة أوسع داخل غلاف دائرى متزايد المقطع يسمى بالشكل الفليوتى VOLUTE و هو CASING أو باستخدام الغلاف ذو الريش الثابتة DIFFUSER CASING و هو عبارة عن غلاف داخله ريش ثابتة أشبه بريش المروحة مثبتة قطرياً حول المروحة و تستخدم لخمد سرعة السائل و تحويل طاقة السرعة إلى ضغط و نادراً ما تستخدم فى المضخات ذات المراحلة الواحدة بينما تستخدم فى المضخات ذات المراحل المتعددة



مضخة ذات الغلاف به ريش ثابتة



مضخة ذات الغلاف الفوليوتي

2- المروحة 2

تعتبر المروحة هي الجزء الفعال في المضخة التي تحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة سرعة وللمروحة أشكالاً متعددة يمكن تقسيمها حسب الآتي.

1- بالنسبة لسحب المروحة			
2- مراوح ذات سحب زوجي	1- مراوح ذات سحب فرد <u>ي</u>		
DOUPLE SUCTION IMPELLER	SINGLE SUCTION IMPELLER		
يدخل السائل في هذه المراوح من كلتا جانبي	يدخل السائل في هذه المراوح من أحد جانبي		
المروحة و لذلك تكون القوى الهيدروليكية	المروحة و لذلك تكون القوى الهيدروليكية		
المؤثرة عليه متزنة	المؤثرة عليه غير متزنة		
دخول الماء	دخول الماء		

2- بالنسبة للسريان خلال المروحة

2 - مراوح ذات التدفق المحوري


1 - مراوح ذات الريش القطرية

AXIAL FLOW IMPELLER

RADIAL VANE IMPELLER

و فيها يمر السائل من مركز المروحة متجه في هذه المراوح يكون اتجاه تدفق السائل مو از باً لمحور دور ان المضخة

نحو أحد أقطار المضخة





4 - مراوح ذات شفاط


3 - مراوح ذات تدفق مختلط


<u>INDUCER</u>

MIXED FLOW IMPELLER

و هي عبارة عن عدد بسيط من الريش الملفوفة في مقدمة المروحة لتوجيه السائل و تهيئته للدخول بسرعة كبيرة إلى المروحة

تصمم ريش هذه المراوح حتى يكون تدفق السائل مشترك بين القطرى و المحورى





1- بالنسبة لشكل المروحة

1- المروحة المفتوحة

OPEN IMPELLER

وهى عبارة عن صرة يتفرع منها الريش و يعيب هذا النوع ضعف البناء التركيبي للمروحة و سرعة تأكله و تتميز بالتصرف العالي








1- مروحة نصف مفتوحة

SEMI OPEN (SEMI SHROUDED) IMPELLER

وهي مروحة مفتوحة تم تغطية أحد أجنابها بجدار دائري








1- مروحة مغلقة

CLOSED (SHROUDED) IMPELLER

وتحتوى هذه المروحة على جدارين دائريين يحيطان بالريش يمنعان السائل من العودة مرة أخرى لفتحة السحب








عندما تقوم المروحة بسحب السائل من جهة السحب ثم تطرده إلى جهة الطرد بضغط أعلى ليصبح بذلك غلاف المضخة به سائل ذو ضغط منخفض عند السحب المروحة و نفس السائل بضغط أعلى عند طرد المروحة ونتيجة فرق الضغوط يحاول السائل الالتفاف حول المروحة من ناحية الخلوص الذي يفصل حافة سحب المروحة عن الغلاف ليدخل مرة أخرى مع السائل من سحب المروحة و هكذا مكونا بهذا حاله من الدوران و الالتفاف حول المروحة تسمى من سحب المروحة و هكذا مكونا بهذا حاله من الدوران و الالتفاف حول المروحة تسمى جداً مع الغلاف لمنع مرور السائل لجهة السحب و ذلك في المضخات الصغيرة رخيصة الثمن أما في المضخات الكبيرة يتم وضع حلقات احتكاك في هذه المنطقة و ذلك بتثبيت حلقة على صرة المروحة ROTATING WEARING RING و أخرى ثابتة حولها مثبتة داخل الغلاف عدة الحلقات يزداد الخلوص بينها و بين الغلاف فيتم تغييرها بحلقة أخرى جديدة مع وضع في الحلقات رخيصة الثمن.



أنواع حلقات الإحتكاك

i المحتالة المتكاك ذات خلوص مسطح FLAT TYPE


تعتبر من أشهر الأنواع حيث يوجد خلوص مستوى بين حلقتى الاحتكاك الدائرة و الثابتة بكامل محيط الحلقة



حلقات إحتكاك ذات خلوص مسطح

L-TYPE (L) خلوص حرف ii


و يأتى فى المرتبة الثانية من حيث كثرة الاستخدام و فيه يكن الخلوص الأصغر ناحية الطرد و الخلوص الأكبر الأقرب للسحب حتى يدخل السائل المار من الخلوصين من الأصغر إلى الأكبر ليدخل بهدوء إلى السحب غير مسبب لمشاكل الاضطراب فى السحب وتسمى فى هذه الحالة NOZZLE RING



حلقات إحتكاك ذات خلوص حرف (L)

iii.الحلقات الحاكمة ذات الخلوص المتعرج LABYRINTH – TYPE RINGS

و يتكون هذا النوع من الحلقات من أكثر من سطح اسطواني للخلوص و هكذا يزداد مسار التسريب وبالتالي يزداد مقاومة الحلقات للتسريب




4- عمود الإدارة و الجلب


SHAFT AND SHAFT SLEEVES

الوظيفة الأساسية للعمود هي نقل عزم الدوران من المحرك إلى المضخة و حمل الأجزاء الدوارة . و عند تصميم العمود يتم اختيار القطر الأكبر في المنتصف حتى يمكن تركيب كراسي التحميل و المراوح و الجلب و صواميل زنق الجلب


ويتم تصنيع العمود من سبائك تقاوم التآكل و لمزيد من الحماية يتم تركيب جلب SLEEVES على العمود تفصل العمود عن الأجزاء التي يحملها و تدور هذه الجلب مع العمود بواسطة خوابير (KEYS) ولضمان عدم تحرك الجلب نتيجة الأحمال المحورية يتم تثبيتها بصواميل زنق و أحيانا تكون الجلب بها قلاووظ لتثبت مباشرة في العمود ذو القلاووظ أيضاً



جلبة لحماية العمود من صندوق الحشو



جلب مثبتة بصواميل زنق



جلب ذات قلاوظ مثبتة بالعمود مباشرة

BEARING كراسى التحميل 5-

وظيفة الكراسى في المضخة المروحية هي حمل عمود الدوران و ملحقاته و المحافظة على الوضع الصحيح بالنسبة للأجزاء الثابتة و الدوارة سواء المحافظة على الحركة في اتجاه المحور AXIAL THRUST MOVEMENT أو الاتجاه العمودي RADIAL

و تستخدم المضخات الطاردة المركزية نوعان من الكراسي هما

- 1) الكراسي عديمة الإحتكاك ANTI FRICTION BEARING
 - 2) كراسى الغشاء الزيتي OIL FILM BEARING

وتحتاج المضخة الطاردة المركزية إلى كرسيين أحدهما لحفظ العمود من الحركة في اتجاه المحور و يركب عند الطرف الخارجي أو الحر للمضخة OUTBOARD BEARING و الآخر لحفظ العمود من الحركة العمودية على المحور و يركب عند الطرف الداخلي جهة الوصلة المروحية INBOARD BEARING و تركب الكراسي في علبة

BEARING HOUSING إما أن تكون ضمن جسم المضخة أو تصنع منفصلة و تربط جيداً بجسم المضخة و يحفظ الزيت اللازم لتزييت الكرسى فى هذه العلبة بحيث تزود بقميص لتبريد الكرسى

مقارنة بين الكراسى عديمة الإحتكاك و كراسى الغشاء الزيتي

كراسى الغشاء الزيتى	الكراسى عديمة الاحتكاك	7: 15:1(A
OIL FILM BEARING	ANTI FRICTION BEARING	وجه المقارنة
تشبه هذه الكراسي لحد كبير الجلب غير	تتكون هذه الكراسي من حلقة خارجية	التركيب
أنها تمتلئ بطبقة رقيقة من الزيت ما بين	وهي التي تثبت في الغلاف و حلقة داخلية	
الحلقة الدوارة المثبتة على العمود و	تركب وتدور مع عمود الدوران و	
الحلقة الثابتة المثبتة في الغلاف ليعمل	عنصر الدوران إما أن يكون بلى أو	
هذا الزيت على عدم احتكاك الحلقتين	اسطوانی (بلح)	
وتبريد الجلب		
صالح لكل الأحمال و بخاصة الأحمال	يصلح للأحمال الصغيرة و المتوسطة	الحمل الميكانيكي
الكبيرة جداً		
صالح لكل السرعات و بخاصة العالية	يصلح للسرعات الصغيرة و المتوسطة	سرعة دوران العمود
جداً		
معمر جدا و لیس له عمر افتراضی	تقريباً أربعة سنوات و بعدها يظهر التلف	العمر الافتراضى
طالما أن ظروف تشغيل الزيت مثالية من	على أحد أجزاء الكرسى و حينها يلزم	
درجة حرارة الزيت و لزوجته و ضغطه	تغييره حتى لا يتسبب ذلك في	
	الاهتزازات الملحوظة	

أ- الكراسي عديمة الاحتكاك ANTI FRICTION BEARING

و لهذه الكراسى العديد من الأشكال و التصميمات و لكن أشهرها كراسى البلى للاد فعل BEARING و تستخدم كراسى البلى لرد فعل القوى المحورية و أيضاً لحفظ دوران العمود حول مركزه أما كراسى البلح فتستخدم لحفظ دوران العمود حول مركزه أما كراسى البلح فتستخدم لحفظ دوران العمود حول مركزه فقط

وحيث أن سرعة دوران العمود غير ثابتة فقد تتعرض الكراسي للاحتكاك لذا يلزم تزييت هذه الكراسي باستمرار و معظم كراسي البلي المستخدمة في المضخات المروحية هي

1- كرسى ذو صف واحد من البلى و مجرى عميق SINGLE RAW DEEP GROOVE


2- كرسى ذو صفين من البلى و مجرى عميق DOUBLE RAW DEEP GROOVE


3- كرسى ذو صفين ذاتى الضبط DOUBLE RAW SELF ALIGNING

4- كراسى التلامس الزاوى ذات صف أو صفين ANGULAR CONTACT

و أول ثلاثة أنواع قادرة على صد قوى الدفع المحورية بجانب القوى القطرية و التى تشمل الوزن و القوى الهيدروليكية و يعتبر الكراسى ذات الضبط الذاتى من أكثر الأنواع استخداماً في الأحمال الثقيلة و السرعات العالية و الأعمدة الطويلة أما لو زادت أقطار أعمدة الدوران فإنه يستخدم كراسى البلح ROLLER BEARING









كرسى ذو صفين ذاتى الضبط الضبط

کرسی ذو صف من البلی و مجری عمیق كراسى التلامس الزاوى بصف واحد






ROLLER BEARING كراسى البلح

تزيت الكراسي عديمة الاحتكاك LUBRICATION OF ANTIFRICTION BEARING


المضخات الصغيرة لا تحتاج إلى زيوت خاصة للتزييت و لكن يكفى لها الشحم لتشحيم البلى و يجب عدم ملئ الكراسى بالشحم و لكن يكفى ملئ ثلثها فقط لإعطاء الفرصة للشحم للتحرك داخل البلى حتى لا ترتفع الحرارة داخل الكراسى

و في كراسي البلي التي تستخدم الزيت يجب المحافظة على مستوى محدد للزيت في غرفة الكراسي و عادة يصل مستوى الزيت إلى منتصف أسفل بلية في الكرسي



ب- كراسي الغشاء الزيتي OIL FILM BEARING

بنيت فكرة هذا الكرسى على تحميل العمود على غشاء من الزيت المدفوع بضغط حوالى 1 بار إلى داخل الكرسى و بسبب اللامركزية بين عمود الدوران و الجزء الثابت للكرسى تكون حركة العمود داخل الجلبة غير مركزية لتعمل عمل مضخة ايجابية لتولد ضغط عالى جداً قد يصل إلى 35 بار أسفل العمود ليدفع العمود إلى أعلى وبذلك لا يحدث تلامس نهائيا بين العمود و الجلبة



و لكراسي الغشاء الزيتي أنواع أهمها كالتالي

CYLINDERICAL BEARING

1- الكرسى الاسطواني


2- الكرسى الاسطواني ذو المشقبيات المحورية CYLINDERICAL BEARING

WITH AXIAL GROOVE

TILTING PAD BEARING

3- الكرسى ذو الوسائد المائلة

وتحتاج كل هذه الأنواع إلى محطة زيت تتكون من خزان للزيت و فلاتر و مبردات للزيت و مضخات لدفع هذا الزيت بضغط 1.5 بار تقريباً و حوالى 35 درجة مئوية حرارة



الكرسي ذو الوسائد المائلة TILTING PAD BEARING


الدفع المحوري في المضخات


يتعرض عمود الدوران إلى حركة محورية أثناء التشغيل يميناً و يساراً نظراً للقوى الهيدروليكية المتولدة نتيجة مرور السائل المضغوط خلال المروحة وبالتالى تدفع هذه الحركة العمود وكل ما يحمله من أجزاء وبخاصة المروحة و التى من الممكن أن تحتك بالغلاف مما قد يؤدى لتدمير المضخة

يتعرض ظهر المروحة إلى ضغط الطرد بينما يتعرض وجهها إلى قسمين الأول ضغط الطرد و الآخر ضغط السحب ولما كانت المساحة السطحية لوجه المروحة مساوى للمساحة السطحية لظهر المروحة فإن مجموع القوى المؤثرة على الظهر سوف تزداد عنها في الوجه بمقدار الجزء المعرض لضغط السحب مما يجعل القوى المؤثرة محورياً على المروحة تدفعها جهة السحب و قد أمكن باستخدام المروحة مزدوجة السحب معادلة هذه القوى ومع ذلك قد لا تتعادل فيها القوى الحورية للأسباب الآتية

أ- وجود كوع قريب من مدخل السحب قد يتسبب في عدم تساوى السحب لمدخلي المروحة ب- وجود اختلاف في تماثل شكل الغلاف بسبب التصنيع على جانبي طرد المروحة

ت- اختلاف التسريب بين حلقتي الاحتكاك على جانبي مدخل المروحة





مصدر الضغوط المؤثرة على المروحة المسببة للدفع المحورى

و لهذه الأسباب فإن المضخة المروحية مها كان نوعها تحتاج لوسيلة لكبح هذه القوى المحورية ومن الحلول الحتمية الاستخدام هي كراسي رد الفعل المحوري AXIAL THRUST و قد يتم تركيب حلقتي احتكاك أحدهم عند صرة مدخل المروحة و الأخرى عند صرة خلف المروحة و يمكن أيضاً عمل ثقوب في المروحة لتعادل الضغط على جانبي المروحة ويعيب هذا الحل الاضطراب الذي يحدث نتيجة دخول سريان من جهة الطرد للسحب و لتلافي هذه المشكلة يتم سحب السريان من خلف المروحة عبر أنبوب خارجي لماسورة السحب






كراسى رد الفعل المحورى AXIAL THRUST BEARING

الدفع المحورى في المضخات المتعددة المراحل


- أ- يمكن للمضخات ذات العدد الزوجى للمراوح أن يكون نصف عدد المراوح ذو فتحة سحب في اتجاه و النصف الآخر في الاتجاه العكسي لمعادلة القوى المحورية و يسمى هذا الترتيب OPPOSED IMPELLER
- ب- يمكن للمضخات ذات العدد الفردى تحقيق الاتزان للعدد الزوجى من المراوح و القوى المتولدة من المروحة الباقية يتم معالجتها بوسيلة بسيطة لرد الفعل المحورى الناتج عنها
- ت- يمكن تركيب المراوح جميعاً باتجاه واحد لفتحة السحب ثم استعمال وسيلة واحدة لرد الفعل المحورى مثل طنبوره الاتزان BALANCING DRUM أو قرص الاتزان BALANCING DISC



ترتيب المراوح في المضخات المتعددة المراحل

6- طنبورة و قرص الاتزان BALANCING DISK AND BALANCING DRUM طنبوره الاتزان BALANCING DRUM

تثبت طنبوره الاتزان بين أخر مرحلة و غرفة الاتزان المتصلة بأنبوب بفتحة السحب و تدور هذه الطنبوره مع العمود داخل الغلاف بحيث تكون بينها و بين الغلاف خلوص صغير جداً يسمح بتسريب بسيط للسائل إلى غرفة الاتزان التى يتساوى فيها الضغط تقريباً مع ضغط السحب و بذلك يتعرض الوجه الأيسر للطنبور (جهة طرد المضخة) إلى قوة دفع محورية تساوى قيمة ضغط الطرد × مساحة الوجه الأيسر للطنبوره و يتعرض الوجه الأيمن (جهة غرفة الاتزان) إلى قوة دفع محورى تعادل ضغط السحب × مساحة الوجه الأيمن وبالتصميم الجيد لقطر الطنبوره يتم التعادل و لكن عندما يتغير ضغط السحب فيحدث تغير لهذا الاتزان لذلك تتحمل كراسى الدفع المحورى هذا التغير الذى لا يتعدى 10 % من قيمة القوى المحورية الدافعة لعمود الادارة




طنبوره الاتزان BALANCING DRUM

قرص الاتزان BALANCING DISC

يثبت قرص الاتزان على عمود المضخة و يفصله عن الرأس الثابتة له خلوص محورى بسيط و التسريب النافذ من هذا الخلوص يدخل غرفة اتزان ومنه عبر أنبوب صغير إلى فتحة السحب


و يتحدد قطر القرص بحساب القوى المؤثرة على ظهره ويتميز قرص الاتزان انه يستجيب لأى تغير في ضغط السحب أوتوماتيكيا عن طريق التغير في الخلوص و الذي بدوره يغير كمية السريان الداخلة لغرفة الاتزان و يعيب هذا التصميم تعرض غرفة منع التسرب لضغوط مختلفة بسبب تغير الضغوط في غرفة الاتزان المجاورة لها



قرص الاتزان BALANCING DISC

الاتزان المركب باستخدام طنبوره الاتزان و قرص الاتزان

ولما كانت عيوب الطريقتان السابقتان غير مشتركة فقد أمكن استخدام الاثنين معاً




طنبوره الاتزان و قرص الاتزان

الكوبلنج (القارن) COUPLIING

الكوبلنج هو الجزء الذي يربط عمود المحرك بالمضخة و الهدف منه هو

- أ- نقل الحركة الميكانيكية الدورانية و العزم من المحرك إلى المضخة
 - ب- عمل المحاذاة اللازمة بين عمود المحرك و عمود المضخة
 - ت- عدم نقل الاهتزازات بين المضخة و المحرك
 - ث- عدم نقل الحرارة بين المضخة و المحرك
 - ج- عدم نقل أى تيار كهربي بين المحرك و المضخة



وللكوبلنج قسمان رئيسيان هما

- كوبلنج صلب RIGID COUPLING
- كوبلنج مرن FLEXIBLE COUPLING

و الكوبلج الصلب عبارة عن وصلتين ترتبط كل وصلة منهم بأحد العمودين و يرتبطان ببعضهم البعض بواسطة مسامير ويعيب هذا النوع أنه لا يستعوض أى قيمة لعدم المحاذاة MISSALIGNMENT




RIGID COUPLING كوبلنج صلب


والكوبلنج المرن يستطيع أن يستعوض أى قيمة لعدم المحاذاة MISSALIGNMENT ويمكن الحصول على هذه المرونة ميكانيكيا كالكوبلنج الجنزيرى و الكوبلنج الترسى ويمكن الحصول على هذه المرونة أيضا من خلال استعمال مادة مرنة كالكوبلنج الديفرام أو الكوبلنج المطاط



الكوبلنج الترسي



الكوبلنج الجنزيري



الكوبلنج ذو العضو المطاط






الكوبلنج الديفرام


ضبط المضخة قبل تركيبه و توصيل المضخة بالمحرك


لابد من الضبط المحورى ALIGNMENT بين محور المضخة ومحور المحرك بشكل دقيق وذلك لضبط حركة المضخة مع المحرك

والحالات التى تكون فيها المضخة غير مضبوطة محورياً تسمى (عدم محاذاة) ولها ثلاث أنواع

- 1- عدم محاذاة متوازى
- 2- عدم محاذاة بزاوية
- 3- عدم محاذاة متوازى بزاوية







7- مانع التسرب SEALING

يحاول السائل المضغوط بعد خروجه من المروحة الالتفاف إلى ظهر المروحة ثم الهروب للضغط الجوى من بين العمود و الغلاف و لمنع هذا التسرب تم تصنيع ما يسمى بصندوق الحشو STUFFING BOX

وهو عبارة عن تجويف في جسم المضخة ويقع خلف المروحة ليركب فيه وسيلة تمنع تسرب السائل المدفوع خارج المضخة و توجد وسيلتين لمنع التسرب هما

أ- حلقات الحشو BACKING

ب- مانع التسرب الميكانيكي MECHANICAL SEAL

حلقات الحشو BACKING

الحشو المستخدم في المضخات عبارة عن حبل مربع المقطع من ألياف القطن أو الاسبستوس المجدول أو الملفوف أو على شكل طبقات أو المضفر وله أبعاد مختلفة حسب أبعاد صندوق الحشو














و يتوقف استخدام حلقات الحشو على نوع السائل و درجة حرارته و فى بعض الأنواع يتم إضافة الجرافيت و رقائق الألمونيوم إلى الأسبستوس لتتحمل درجات الحرارة العالية و فى بعض الأنواع يضاف التيفلون إلى ألياف الأسبستوس ليزيد من مقاومته للتآكل من الأحماض و المذيبات العضوية و المواد الكيماوية و يراعى تقطيع حلقات الحشو بالطريقة الصحيحة و ذلك بتقطيع نهاياتها بزاوية 45 درجة حتى تكون الحلقات على شكل دائرى كامل و مقفلة تماما ولا يوجد فراغ بينها كما يراعى عند تركيب الحلقات داخل صندوق الحشو أن تكون نهايتها على زوايا مختلفة مقدارها 90 درجة لضمان عدم التسريب

و يتم ضغط الحلقات لبعضها البعض عن طريق جلاند لتوليد الضغط الجانبى اللازم لمنع التسريب وفى بغض الأحيان يلزم توافر زيت لتزييت و تبريد حلقات الحشو ويتم حقنه من نفس سائل المضخة من خط الطرد وتستخدم حلقة خاصة توضع فى منتصف حلقات الحشو بها ثقوب تنظم مرور السائل حول حلقات الحشو و تسمى LANTERN RING منعاً لارتفاع درجة حرارة الحشو و تفحمه و بالتالى يفقد وظيفته فى منع تسرب السائل و يراعى عند ربط جلاند صندوق الحشو أن يسمح بتهريب بسيط على هيئة نقط للتبريد و منع تفحم حلقات الحشو ويتم ضبط حلقات الحشو بعد تشغيل المضخة بواسطة الجلاند فلو لوحظ وجود تهريب أكثر من المسموح يتم إعادة ربط الجلاند باتزان



مواد تصنيع حلقات الحشو PACKING MATERIALS

1- حشو الاسبستوس ASBESTOS PACKING

الاسبستوس المشبع بالجرافيت و الشحم و الزيت الخام مادة ممتازة لتصنيع الحشو خاصة للماء البارد و الساخن حتى 232 درجة مئوية

2- الحشو الخالى من الاسبستوس NON ASBESTOS PACKING

بعد أن ثبت أن الاسبستوس مادة مسببة للسرطان فقد ذهب المنتجون لحلقات الحشو إلى القطن و خيوط الجرافويل و الغزل الجرافيتي

3- الحشو المعدني METALIC PACKING

المواد الأساسية المستخدمة في هذا النوع هي الرصاص الألمونيوم و النحاس الأحمر

مانع التسرب الميكانيكي MECHANICAL SEAL

من دراسة استخدام حلقات الحشو لمنع التسرب في المضخات الطاردة المركزية تبين أنها مصممة على أساس لسماح بمعدل تهريب لجزء من السائل من خلال جلاند المضخة وهذا الأمر يجعلها غير مناسبة لبعض الاستخدامات مثل ضخ السوائل الغالية الثمن كالمذيبات العضوية أو السوائل الخطرة مثل الفينول و هذا بالإضافة للقدرة المفقودة من خلال الاحتكاك بين الحشو و جلبة العمود

و لهذه الأسباب تم استخدام تصميم أخر و هو مانع التسرب الميكانيكي

MECHANICAL SEAL وهذه النوعية تتميز بعدم التسريب نهائيا و لو حدث التسريب يكون بمعدلات صغيرة للغاية و لا تقارن بمعدلات التسريب الناتج عن حلقات الحشو كما أنها اقتصادية جدا من ناحية التشغيل لأنها لا تحتاج إلى صيانة بعد تركيبها و بالتالى لا تحتاج إلى فترات توقف على عكس الحال مع حلقات الحشو هذا بالإضافة إلى طول العمر الافتراضى له الذى قد يصل إلى سنتان على عكس الحشو الذى يتغير كل ستة أشهر تقريباً

مقارنة بين حلقات الحشو و مانع التسرب الميكلنيكي


حلقات الحشو BACKING	
العيوب	المميزات
1- التسريب الناتج عالى نسبيا	1- تكلفته المبدئية رخيصة الثمن
2- يحتاج لصيانة باستمرار	2- سهولة التركيب
3- معدل التآكل الناتج في جلبة العمود عالى	3- مناسب للضغوط و السرعات المتوسطة
 4- القدرة المفقودة نتيجة الاحتكاك بين حلقات الحشو و 	4- لا يتأثر بقوى الدفع المحورية
جلبة العمود عالية	5- زيادة معدل التسريب كإنذار للتغيير
مانع التسرب الميكانيكي MECHANICAL SEAL	
العيوب	المميزات
	•
· Phi Sith: Sign. throater 1	
1- تكلفته المبدئية غالية الثمن	1- لا يسبب تسريب أو تسريب ضعيف جدا
2- التركيب يحتاج إلى تقنية عالية للحاجة إلى فك	2- لا يحتاج للصيانة
	2- لا يحتاج للصيانة3- معدل التآكل الناتج في جلبة العمود منخفض
2- التركيب يحتاج إلى تقنية عالية للحاجة إلى فك	 2- لا يحتاج للصيانة 3- معدل التآكل الناتج في جلبة العمود منخفض 4- مناسب للضغوط و السرعات العالية
2- التركيب يحتاج إلى تقنية عالية للحاجة إلى فك	 2- لا يحتاج للصيانة 3- معدل التآكل الناتج في جلبة العمود منخفض 4- مناسب للضغوط و السرعات العالية 5- مناسب للسوائل الخطرة و السامة و القابلة للاشتعال
2- التركيب يحتاج إلى تقنية عالية للحاجة إلى فك	 2- لا يحتاج للصيانة 3- معدل التآكل الناتج في جلبة العمود منخفض 4- مناسب للضغوط و السرعات العالية

كيفية عمل مانع السرب الميكانيكي

و يعتمد مانع التسرب الميكانيكي على توفير سطحين متعامدين على محور عمود الإدارة أحدهما ثابت مثبت في غلاف المضخة و الآخر مثبت على عمود المضخة الدوار ليدور معه و السطحين متلامسين ومن النعومة بحيث لا يمر منهم أي تسريب و أحد السطحين من معدن صلد جدا أو سير اميك و الأخر غالبا ما يصنع من الجرافيت

و السطحين كما في الشكل التالي هما حلقة السيل و حلقة الجلاند و يساعد السطحين على التلامس حلقة الضغط على حلقة السيل وبينهما حلقة حشو ويتم الضغط على الحلقتين بواسطة

الياى المثبت محوريا على جلبة مثبتة على العمود و قد يستخدم ياى واحد كبير ياتف قطريا حول العمود أو مجموعة يايات









مانع تسرب بیای واحد


تقسيم الموانع الميكانيكية CLASSIFICATION OF MECHANICAL SEAL التقسيم طبقا لأوضاعها على العمود


- i. المانع الفردى SINGLE SEAL
- أ- المانع الفردى المركب داخل المضخة INTERNALLY MOUNTED
- ب- المانع الفردى المركب خارج المضخة EXTERNALLY MOUNTED
 - ii. المانع المتعدد MULTIPLE SAEL
 - أ- الموانع المزدوجة DOUBLE SEAL
 - ب- الموانع المترادفة TANDEM SEAL


التقسيم طبقا للتصميم


BALANCED OR UNBALANCED


- 1- الموانع المتزنة أو الغير متزنة
- 2- الموانع ذات الرأس الدوارة أو الثابتة ROTATING OR STAIONARY SEAL HEAD
- SINGLE OR MULTIBLE SPRINGS
- 3- الموانع ذات الياى أو اليايات المتعددة
- PUSHER OR NON PUSHER SEAL
- 4- الموانع الثانوية الزاحفة أو الغير زاحفة


























الفصل الثالث: اختيار المضخة الطردة المركزية

بعض المفردات و التعاريف الخاصة بالمضخة

أولا قبل التعرف على أداء و اختيار المضخة يجب التعرف على بعض المفردات و التعاريف الخاصة بالمضخة

1- الكثافة DENISTY

هي كتلة المائع في وحدة الحجم وتتأثر بالحرارة و الضغط

2- الوزن النوعي SPECIFIC WEIGHT

و هو عبارة عن وزن وحدة الحجم من المائع

3- الحجم النوعي SPECIFIC VOLUME

هو مقلوب الوزن النوعى أي عبارة عن حجم وحدة الأوزان

4- الكثافة النوعية SPECIFIC GRAVITY

هي النسبة بين كثافة السائل و كثافة الماء في نفس درجة الحرارة

5- ضغط المائع PRESSURE

الضغط هو القوة المؤثرة على وحدة المساحات و الضغط دائما عمودى على السطح المؤثر علية

ضغط السائل = الكثافة × ارتفاع عمود السائل × عجلة الجاذبية

6- الضغط البخاري VAPOUR PRESSURE

إذا أغلق حيز فوق السطح الحر للسائل فان هذا الحيز يتشبع ببخار السائل ويستمر انتقال الجزيئات بين البخار و السائل عند السطح الحر فإذا انخفض الضغط في الحيز فوق سطح السائل عن ضغط التشبع فإن السائل يبدأ في التبخر مرة أخرى و الضغط البخارى يتغير بتغير درجة الحرارة


7- التصرف FLOW


هو حجم السائل المار بالنسبة للزمن

8- ضغط السحب SUCTION HEAD

هو قيمة ضغط المائع عند فتحة سحب المضخة و له حالتان

- أ- الحالة الأولى إذا كانت المضخة تسحب من منسوب أعلى من منسوب محور مروحة المضخة و يسمى منسوب الضغط SUCTION HEAD
- ب- الحالة الثانية إذا كانت المضخة تسحب من منسوب أقل من منسوب محور مروحة المضخة و يسمى منسوب الرفع SUCTION LIFT





السرعة النوعية SPECIFIC SPEED

السرعة النوعية عبارة عن تعبير أمكن منه ربط كل متغيرات المضخة تحت رقم واحد يعبر عن المضخة و ممكن التعبير عنها بالمعادلة الآتية

$$N_S = (N \times \sqrt{Q}) / H^{3/4}$$

حيث


SPECIFIC SPEED : N_S

ا سرعة دوران مروحة المضخة (عدد اللفات في الدقيقة) m N

FLOW : معدل تصرف السائل (بالمتر المكعب على الثانية)

 $oxed{HEAD}$: إرتفاع عمود السائل (بالمتر) : $oxed{HEAD}$


وتعتبر السرعة النسبية من أهم الأرقام التي تدل على نوع المضخة و شكل المروحة فعند القيم الصغيرة للسرعة النسبية تكون المروحة قطرية والسرعات النسبية المتوسطة تكون المروحة ذات تدفق مختلط و عند القيم العالية جدا ً للسرعة تكون المروحة محورية



العلاقة بين الضغط و منسوب السائل PRESSURE, LEVEL RELATIONSHIP

لو افترضنا أن هناك وعاء تم ملؤه بالسائل حتى ارتفاع H فإن الضغط الواقع على أي نقطه في السطح السفلي للإناء تحسب من العلاقة الآتية

$$P = \rho \times g \times h$$



حيث

ضغط السائل: P

كثافة السائل : ho

g : عجلة الجاذبية h : ارتفاع عمود السائل

ومن الشكل أيضاً نجد أن الضغط عند النقطة 1 يمكن حسابه من المعادلة الآتية

$$P_1 = \rho \times g \times h_1$$

ومن الشكل أيضاً نجد أن الضغط عند النقطة 2 يمكن حسابه من المعادلة الآتية

$$P_2 = \rho \times g \times h_2$$

$$h_1 \, < \, h_2$$
 وحيث أن

$$P_1 < P_2$$
 إذاً

وهذا يعنى أنه كلما يزداد منسوب أو ارتفاع عمود السائل زاد الضغط

العوامل التي تؤثر على أداء المضخة

1- تأثير السرعة على أداء المضخة

كلما أمكن تصميم المضخة المروحية لسرعة أكبر استطعنا الحصول على مضخات تعطى معدل أكبر و ضغط أعلى و كفاءة أعلى فمثلاً عند سرعة 1500 لفة / دقيقة لا يمكن الحصول على تصرف أعلى من (5.7 جالون / دقيقة و ضغط أعلى من (220 رطل / البوصة المربعة و كفاءة 23 %) و لكن تستطيع الحصول على (11.2 جالون / دقيقة و ضغط أعلى من 800 رطل / البوصة المربعة و كفاءة 40 %) لنفس المروحة عند سرعة ضغط أعلى من 800 رطل / البوصة المربعة و كفاءة 04 %) لنفس المروحة عند سرعة تصرف و ضغوط و كفاءات أفضل و بالتالى ينخفض حجم المضخة بالنسبة للقدرة المستهلكة بالحصان لإدارتها و ينعكس هذا على التكلفة المبدئية للمضخة و المحرك و تكلفة التشغيل بعد ذلك

2- تأثير الخلوص على أداء المضخة

للخلوص الذى يكونه حلقات الاحتكاك تأثير كبير على كفاءة المضخة و قدرتها على الوصول للتصرف المصمصة علية فكلما زاد الخلوص كان كمية السائل الراجع من الطرد للسحب مرة أخرى من خلال هذا الخلوص بمثابة خسارة لأنه تم ضغطه مسبقا وسيتم ضغطه مرة أخرى و كلما كان هذا الخلوص أقل كان السائل المار من خلاله أقل وبالتالى أمكن للمضخة تحقيق التصرف المطلوب بكفاءة أكبر

3- تأثير تقليل قطر المروحة على أداء المضخة

تصمم المضخات عادة بحيث تقبل لأغلفتها أقطار متنوعة للمروحة حتى نستطيع الاستجابة لأى تغير فى ظروف التشغيل و علية فإن تقليل قطر المروحة ينتج عن ذلك ضغط للطرد أقل و تصرف أقل و بالتالى كفاءة أقل

4- التكهف CAVITATION

تطلق كلمة تكهف عند تكون فقاعات أو جيوب مملؤة بالهواء أو الأبخرة أو الغازات أو خليط ما سبق داخل السائل وتحدث هذه الظاهرة عند أحد الأسباب الآتية

- أ- تسرب الهواء لداخل المضخة عبر أحد أجزاءها مثل ثقب في الغلاف أو غرفة الحشو أو مانع التسرب الميكانيكي أو أحد أنابيب السحب و يمكن حلها بمعالجة المكان الذي تسرب منه الهواء
- ب- عندما تكون ظروف السحب مهيأة لتكون بخار السائل المضغوط من انخفاض لضغط السحب أو ارتفاع لدرجة الحرارة و نستطيع معالجة هذا الأمر بجعل ظروف السحب ظروف لا يتكون فيها بخار للسائل عبر التحكم في الرقم الآتي (صافي الضغط الموجب للسحب NET POSITIVE SUCTION HEAD)

و عندما تكون هذه الجيوب و الفقاعات في منطقة السحب فإنها تنجرف مع سريان السائل داخل المضخة ليعلو ضغطها بدورها كالسائل و لكن كونها في حالة بخارية قابلة للانضغاط أكثر من السائل فإنها تستجيب بصورة أكبر لضغط السائل حولها و يصل ضغطها لحالته القصوى قبل الاصطدام بالمروحة لتصطدم بالمروحة كالقنبلة الدقيقة جداً مكونة نحراً فيها و مع انفجار عدد كبير من الفقاعات و استمرار هذه الظاهرة لفترة يسمع للمضخة صوت طرقات عالية جداً و اهتزازات و ينتج عن ذلك مشاكل كبيرة للمضخة و هي

- نحر و تآكل في المروحة
 - تدمير لكراسي التحميل
- اهتزازات و ضوضاء عالية
 - انحناء لعمود الإدارة



5- صافى الضغط الموجب للسحب NET POSITIVE SUCTION HEAD (NPSH)

هو أقل ضغط سحب يمكن للمضخة أن تعمل عنده لتعطى الضغط و التصرف المطلوبين دون التعرض لظاهرة التكهف و لصافى الضغط الموجب نوعان

- <u>صافى الضغط الموجب للسحب المطلوب</u> (<u>NPSH (REQUIRED)</u> تقوم المصانع المنتجة للمضخات بتحديد صافى الضغط الموجب للسحب و الذى يمكن للمضخة أن تعمل عنده لتعطى الضغط و التصرف المطلوبين دون التعرض لظاهرة التكهف

ب- الضغط الموجب للسحب المطلوب (NPSH (AVAILABLE)

بعد تصميم خط أنابيب سحب المضخة يمكن حساب الضغط عند آخره أى عند فتحة سحب المضخة بحيث يساوى أو أكبر من الضغط داخل المضخة حتى لا يحدث ظاهرة التكهف

NPSH (AVAILABLE) ≥ NPSH (REQUIRED)


6- تأثير درجة الحرارة

يتأثر السائل المدفوع عبر المضخة عند زيادة درجة حرارته نظرا لما يتبع ارتفاع درجة الحرارة من إمكانية ظهور بخار للسائل عند هذا الضغط بعد الارتفاع في الحرارة

7- اللزوجة

كلما زادت اللزوجة قلت كفاءة المضخة المروحية وفى هذه الحالة يمكن تسخين السائل قبل دخوله للمضخة

منحنيات أداء المضخة PUMP CHARACHETRISTIC CURVES




منحنيات أداء المضخة هي مجموعة منحنيات تبين طريقة استجابة المضخة للتغيرات من ضغط و كمية تصرف و مدى تأثير ذلك على القدرة الميكانيكية المستهلكة و الكفاءة وممكن استخلاص بعض النقاط المهمة من هذه المنحنيات

- إذا زادت كمية التصرف قل ضغط طرد المضخة
- إذا زادت كمية التصرف زادت القدرة الميكانيكية المستهلكة
- عند قيمة محددة لكل من الضغط و التصرف نحصل على أقصى كفاءة للمضخة

نقطة التشغيل OPERATING POINT

هى عبارة عن الظروف المصمم عليها تشغيل المضخة من ضغط و كمية تصرف ولتحديد نقطة التشغيل يتم رسم منحنى خط أنابيب طرد المضخة مع منحنى أداء المضخة و عند نقطة التقاء المنحين تكون هذه النقطة هى نقطة التشغيل وعندها يتم النظر فى كفاءة المضخة عند هذه الظروف فإن كانت قريبة جداً من قيمة أقصى كفاءة كان اختيار المضخة مثالى أما لو كانت هذه الظروف بعيده عن أقصى كفاءة يتم اختيار مضخة أخرى ليتم مقارنة نقطة التقائها مع منحنى خط الطرد مع الكفاءة و هكذا حتى نصل لأقرب نقطة تشغيل لأقصى كفاءة





طرق تشغيل مجموعة من المضخات

فى محطات الضخ الكبيرة دائما ما يكون الحاجة للحصول على ضغوط عالية أو كميات تصرف كبيرة لا تكفى مضخة واحدة لتنفيذ هذه المهام و بالتالى يتم الاستعانة بمجموعة من المضخات و يم ربطهم ببعض على التوالى أو على التوازى حسب تصميم محطة المضخات

1. التشغيل على التوازى PARALLEL OPERATION


فى هذه الطريقة يمكن تشغيل مضخات متقاربة فى الضغط و يتم توصيل جميع خطوط السحب بمجمع واحد و توصيل جميع خطوط الطرد بمجمع واحد أيضا أو على خط طرد المحطة وبهذه الطريقة نجد أن الضغط الناتج قريب جداً من ضغط المضختين بينما كمية التصرف هى مجموع ما يمكن أن تصرفه كل مضخة منفردة






2. التشغيل على التوالي SERIES OPERATION

فى هذه الطريقة يمكن تشغيل مضخات متقاربة فى كمية تصرفها و يتم توصيل طرد المضخة الأولى سحب المضخة الثانية وبهذه الطريقة نجد أن كمية التصرف الناتج قريب جداً من تصرف المضختين بينما الضغط الناتج هو مجموع ما يمكن أن تضغطه كل مضخة منفردة






فمثلاً كما في الشكل السابق لو تم توصيل مضخة ${f A}$ مع مضخة ${f B}$ على التوالى كان ${f [A0-(AB)1-(AB)2-(AB)3]}$

الفصل الرابع: المضخات إيجابية الإزاحة

المضخات ذات الإزاحة الموجبة POSITIVE DISPALCEMENT PUMPS



وللمضخات الإيجابية قسمين رئيسيين

- مضخات ذات حركة ترددية RECIPROCATING PUMPS
 - مضخات ذات حركة دورانية ROTARY PUMPS

1- مضخات ذات حركة ترددية RECIPROCATING PUMPS

تعتمد فكرة هذه المضخات على غرفة محكمة يتحرك فيها عضو بشكل ترددى بحيث يتحكم أثناء تردده في حجم هذه الغرفة فإذا تحرك هذا العضو حركة تسببت في نقصان الضغط داخل الغرفة عن خط السحب قام بسحب السائل لداخل الغرفة من خلال صمام السحب حتى تنعكس الحركة ليقوم العضو بتقليل حجم الغرفة طارداً بذلك ما بداخل الغرفة من سائل إلى خط الطرد عبر صمام الطرد

ومن الأنواع الرئيسية فيها المضخة ذات المكبس وذات الكباس و المضخة ذات الغشاء

مضخات الكباس PLUNGER PUMPS و مضخات المكبس PISTON PUMPS

فكرة العمل


تتكون هذه المضخات من غرفة اسطوانية CYLINDER يتردد داخلها عمود اسطواني أو الكباس و تسمى في هذه الحالة PLUNGER PUMP أو مكبس و تسمى في هذه الحالة PISTON PUMP فإذا ما تحرك العمود خارجاً من الاسطوانة سميت هذه الحركة مشوار السحب SUCTION STROKE فيزداد حجم الغرفة و ينخفض ضغطها فينفتح صمام السحب و ينغلق صمام الطرد و يدخل السائل للغرفة فيملأها و عندما يتحرك العمود داخلاً الاسطوانة سميت هذه الحركة مشوار الطرد DISHARGE STROKE فيقل حجم الغرفة و يزداد ضغطها فينغلق صمام السحب و ينفتح صمام الطرد و يذرج السائل من الأسطوانة


طريقة العمل

عندما يتحرك عمود المرفق CRANK SHAFT حركة دورانية يقوم ذراع التوصيل CRANK SHAFT بتحويل الحركة الدورانية إلى حركة ترددية للكرسى المنزلق CONNECTING ROD الذي يدفع معه الكباس PLUNGER أو المكبس PISTON إلى داخل CYLINDER

و أثناء الحركة لخارج الاسطوانة (مشوار السحب) SUCTION STROKE ينخفض ضغط الاسطوانة عن ضغط السائل في ماسورة السحب فينفتح صمام السحب و ينغلق صمام الطرد و يملأ السائل الاسطوانة


و أثناء الحركة لداخل الاسطوانة (مشوار الطرد) DISHARGE STROKE يزداد ضغط الاسطوانة عن ضغط السائل في ماسورة الطرد فينفتح صمام الطرد و ينغلق صمام السحب و يخرج السائل من الاسطوانة لخط الطرد






مستوى الحركة MOVEMENT PLAN

تصمم المضخات الترددية إما رأسية أو أفقية و الميزة الوحيدة للمضخات الرأسية أن حركتها الرأسية منعت تأثير وزن الكباس على الجانب السفلى على حلقات حشو مانع التسرب




مضخة ذات كباس رأسية VERTICAL PLUNGER PUMP




مضخة ذات كباس أفقية HORIZONTAL PLUNGER PUMP

المضخة الترددية مزدوجة التأثير DOUPLE ACTING RECIPROCATING PUMP


نظراً لوجود شوطين (سحب و طرد) في عمل المضخة الترددية فإن التصرف الناتج عنها متقطع و لحل هذه المشكلة تم تصميم المضخة الترددية مزدوجة التأثير و تطلق كلمة مزدوجة التأثير على المضخة التي تقوم بإجراء عمليتي السحب و الطرد في آن واحد في المشوار الواحد بدلاً من مشوارين حيث يتميز تركيبها بوجود الكباس بوسط الاسطوانة ليقوم بتقسيمها لقسمين كل قسم فيهما يحتوى على صمامين أحدهما للسحب و الآخر للطرد وبذلك عندما يتحرك الكباس داخلاً لأحد نصفي الاسطوانة ضاغطاً لها و في نفس الوقت يخرج من نصف الاسطوانة الآخر ليقوم بعملية السحب في أحد النصفين و الطرد في النصف الآخر ثم العكس و هكذا





الأجزاء الرئيسية للمضخة المكبسية

PISTON OR PLUNGER المكبس أو الكباس .1 CRANK SHAFT .2 عمود المرفق .3 CYLINDER .3 CROSS HEAD .4 الرأس المنزلقة CONNECTING HEAD .5 DISCHARGE PORT (VALVE) .6 SUTION PORT (VALVE) .7 PACKING




ملحقات المضخة المكبسية الترددية

1. صمام التصريف RELEIF VALVE

تتعرض المضخات أثناء التشغيل إلى زيادة فى ضغط التشغيل عما صممت عليه المضخة و لهذا يجب تزويد المضخة الترددية بصمام لتخفيف ضغط الطرد عندما تتخطى الزيادة المتوقعة لضغط التشغيل

2. صمام الترجيع BYBASS VALVE


عند بدء إدارة المضخة الترددية فإنها تواجه الحمل مباشرة و بالتالى تواجه الأجزاء المتحركة بها لإجهادات شديدة قد تتسبب فى كسرها كما أن محرك المضخة لا يمكن تحميله بحمل مفاجئ قد يتسبب فى خلل لأدائه ولذلك يجب تركيب صمام ترجيع بين خطى السحب و الطرد بحيث تبدأ المضخة فى الدوران صمام السحب مفتوح و صمام الطرد مغلق و صمام الترجيع مفتوح ثم يتم فتح صمام الطرد تدريجياً مع غلق صمام الترجيع وبالتالى يتم تحميل المضخة تدريجياً



مضخات ذات الغشاء DIAPHRAGM PUMPS

تم تصنيف هذه المضخات ضمن مضخات الإزاحة الموجبة DISPLACEMENT PUMPS محيطه بشكل محكم ضد التسريب و هذا الغشاء يكون بمثابة غطاء حاكم لغرفة ضغط معدنية بها سائل و بها فتحتين إحداهما لدخول السائل و الأخرى لخروج السائل و الغشاء يتحرك حركة ترددية من خلال وسيلة ميكانيكية مثل عمود المرفق أو كامة لا مركزية أو سائل أو هواء متردد الضغط و يتحكم في دخول السائل و خروجه من غرفة الضغط صمامي عدم رجوع أحدهما في جهة السحب و الآخر في جهة الطرد و الخاصية المميزة لهذه المضخات أنها لا يحدث فيها تسريب للسائل وذلك لعدم الحاجة إلى مانع للتسرب لعدم وجود مكبس أو كباس يتردد داخل غرفة الضغط لذلك يمكن استخدامها في التطبيقات التي تشترط عدم تسرب السائل أثناء عملية الضخ كما إنها تعتبر مضخة ذاتية التحضير و يمكنها أن تعمل دون وجود سائل في خط السحب بدون أن يحدث فيها تلف

و يتم تحريك الغشاء عن طريق حركة ميكانيكية أو بواسطة الهواء المضغوط



المضخات الغشائية المدارة ميكانيكياً


المضخات الغشائية المدارة ميكانيكياً تشبه لحد كبير المضخات المكبسية في وجود مكبس مثبت في خلف الغشاء ليقوم بتحريكه الحركة الترددية المطلوبة


وكما في المضخة تتم دورة مضخة الغشاء على مشوارين أحدهما مشوار السحب عندما يتحرك الغشاء ويزداد حجم غرفة الضغط فينخفض الضغط داخلها عن ضغط خط السحب فيفتح صمام السحب ويغلق صمام الطرد و تمتلئ بذلك غرفة الضغط

و المشوار الآخر هو مشوار الطرد عندما يتحرك الغشاء للجهة العكسية و يقل حجم غرفة الضغط فيزداد الضغط داخلها عن ضغط خط الطرد فيفتح صمام الطرد ويغلق صمام السحب ليتم طرد السائل في خط الطرد و قد تصمم هذه المضخات بحيث يتم استغلال الحركة الترددية للكباس في تشغيل غشاء ليكون مشوار السحب في أحد الغشاءين هو طرد في الغشاء الآخر و هكذا وتستخدم هذه المضخات في نزح المياه و الرواسب عند صب الخرسانات في المياه و في محطات معالجة الصرف الصحى و في ضخ الطينة الجيرية

المضخات الغشائية المدارة بالهواء المضغوط

وعادة ما تكون هذه المضخات ذات غشاء مزدوج و تعتمد طريقة عملها على وجود غرفتان للمضخة مثبت في كل منهما من حافته الخارجية غشاء مطاطى و الغشاءين متصلان من منتصفهما بعمود و المضخة مزودة بصمام رباعي لتوزيع الهواء على الغرفتين بشكل تبادلي حتى يحقق السحب في أحد النصفين بينما النصف الآخر يكون في حالة طرد و هكذا





عيوب المضخات ذات الغشاء

- 1. لا يمكنها ضخ معدلات كبيرة
- 2. الضغوط الناتجة ضعيفة حتى 8.5 بار


مميزات المضخات ذات الغشاء


- 1. لا تحتاج إلى تحضير
- 2. لا ينتج عنها أي تسريب
- 3. يمكن أن تعمل و خط الطرد مغلق تماما
 - 4. يمكن استخدامها في الأماكن المحدودة
- 5. يمكنها ضخ السوائل اللزجة جدا و العجائن
- 6. يمكنها ضخ السوائل التي تحتوى على حبيبات صلبة
 - 7. عمليات الصيانة بها بسيطة
 - 8. يمكنها نقل المواد الكيميائية المركزة
- 9. لا تحتاج إلى وصلات محورية و شاسيه و عمليات ضبط


2- مضخات ذات حركة دورانية ROTARY PUMPS

سميت هذه المضخات بهذا الاسم لأنها تعتمد على الحركة الدورانية للسائل من جهة السحب إلى جهة الطرد حيث يملأ السائل القادم من جهة السحب غرف صغيرة موزعة على العضو الدائر و بدورانه تنغلق هذه الغرف بإحكام على السائل و باستمرار الدوران تصل هذه الغرف إلى جهة الطرد فتنفتح بصورة تلقائية لتدفع السائل الموجود بها جهة الطرد ثم تعود فارغة مرة ثانية جهة السحب و تتكرر هذه الدورة على ثلاث مراحل هي على الترتيب

- 1) غرفة السائل مفتوحة جهة السحب فقط
- 2) غرفة السائل مغلقة عن السحب و الطرد
 - 3) غرفة السائل مفتوحة جهة الطرد فقط







1- المضخات الترسية GEAR PUMP


مضخة التروس هي مضخة دوارة يستخدم فيها ترس أو أكثر معشقين معاً لإتمام عملية الضخ و يستقبل أحد هذه التروس الحركة من المحرك و بواسطة التعشيق يقوم بإدارة الترس الآخر و التروس تدور في غلاف محكم يحول دون عودة السائل المضغوط من خلال السطح الداخلي للغلاف من جهة الطرد إلى جهة السحب كما أن التعشيقة بين أسنان الترسين تقوم بعمل مانع تسرب من جهة السحب إلى جهة الطرد من بين الترسين و يوجد نوعان من هذه المضخات هما

مضخات التروس الخارجية EXTERNAL GEAR PUMPS

سميت المضخة بهذا الاسم لأن أسنان التروس المستخدمة تكون متراصة خارج أسنان الترسين حيث يدخل السائل إلى المضخة من جهة السحب و يملئ التجويف بين أسنان الترسين المواجهة له و عندما يدور أحد الترسين يدور الأخر في عكس اتجاهه و يغلق التجويف بواسطة السطح الداخلي للغلاف و يحبس السائل داخل التجويف حتى يبدأ السطح الخارجي للسنة الأولى للتجويف في الابتعاد عن سطح الغلاف عند مخرج الطرد فيزاح السائل الموجود بالتجويف إلى طرد المضخة

مضخات التروس الداخلية ENTERNAL GEAR PUMPS


سميت المضخة بهذا الاسم لأن أحد الترسين تكون أسنانه داخلية و هو الترس الخارجي مع ملاحظة وجود جزء ثابت من جسم المضخة على شكل هلال يفصل تجاويف خمسة أسنان من الترس الخارجي عن تجاويف ثلاثة أسنان للترس الداخلي و في هذه المضخة يدخل السائل من جهة السحب ليملأ التجاويف المقابلة له في الترسين الداخلي و الخارجي و عندما يدور الترس الداخلي يدور معه الترس الخارجي في نفس اتجاه الدوران من خلال التعشيقة المواجهة للهلال من الناحية الأخرى لمركز الدوران و التي تلامس الغلاف لتحول دون رجوع السائل من الطرد للسحب و باستمرار الدوران تتحرك التجاويف حتى تبدأ في مواجهة الهلال فتغلق تماما و تستمر مغلقة حتى نهاية الهلال حيث تنفتح تجاويف كلاً من الترسين على الطرد فتزيح ما بها من سائل إلى جهة الطرد و باستمرار الدوران تعود التروس للتعشيق و إحكام غلق المسار أمام السائل للعودة إلى جهة السحب و باستمرار الدوران ينفصل التعشيق ليكشف عن التجاويف لتمتلئ ثانية من جهة السحب و هكذا تتكرر العملية و تستمر المضخة في السحب و المستمرار الحملية و تستمر المضخة في السحب و المنخ



المضخات ذات الفصوص LOBE PUMPS


اشتق اسمها من النموذج الدائرى لسطح العضو الدائر و المشابه لشكل فصوص البقوليات و الذي يسمح بتلامس مستمر بين سطحي العضوين الدائرين أثناء التشغيل


يدور فيها كل فص بواسطة عمود خاص و لا يدور منقاداً للعمود الأخر و لذلك يزود العمودان بترسين معشقين خارج غرفة الضغط لربط حركة العمودين ببعض و يقوم كل فص بإزاحة السائل المحصور بين تجويفه و غلاف المضخة من جهة السحب لجهة الطرد أما تلامس الفصين عند المنتصف فيقوم بدور مانع تسرب من جهة الطرد لجهة السحب



المضخة ذات اللقم VANS PUMPS


فى هذه المضخات يكون العضو الدوار عبارة عن اسطوانة صلبة تحتوى على تجاويف قطرية تتخللها لقم صلبة مستقيمة و تدور هذه الاسطوانة فى غلاف محكم ثابت حولها بحيث ينحرف مركز دورانها قليلاً عن مركز الغلاف فيتلامس جزء صغير من محيطها مع السطح الداخلى للغلاف ليقوم بعمل مانع التسرب بين السحب و الطرد و يسمح لسطح الأجزاء الباقية من المحيط بوجود خلوص بينها و بين السطح الداخلى للغلاف كافى لاحتواء السائل و عندما تدور الاسطوانة تسبب قوى الطرد المركزية خروج اللقمة من التجويف و ملامستها دائما لمحيط الغلاف الذى يحتوى السائل حيث يدخل السائل من فتحة السحب ليملأ الفراغ ما بين اللقمتين و سطح الاسطوانة و الغلاف و بدوران الاسطوانة ينغلق الفراغ على السائل بين لقمتين متتاليتين و يتحرك هذا الفراغ المملوء بالسائل ليزاح لجهة الطرد





المضخات الحلزونية SCREW PUMPS

تكون خلالها حركة السائل موازية لمحور العمود و ليست دائرية حول عمود الإدارة و هي عبارة عن عمود حلزوني يدور في اسطوانة محكمة حوله بها ثقب بأحد طرفيها يدخل منها السائل و يقوم العمود الحلزوني بإزاحة السائل من هذه الفتحة إلى فتحة بالجهة المقابلة و هي جهة الطرد و من الممكن أن تصمم هذه المضخة بعمودين حلزونيين أو ثلاثة



<u>المميزات</u>

- 1- يمكنها العمل في مدى واسع من معدلات التصرف و الضغوط
 - 2- تناسب مدى واسع من السوائل اللزجة
- 3- القدرة على العمل بسر عات عالية تصل إلى 10000 لفة / دقيقة
 - 4- سرعة السائل داخل المضخة منخفضة
 - 5- لا تحتاج إلى تحضير
 - 6- ذبذبات میکانیکیة منخفضة
 - 7- قوية البنية و سهولة الصيانة
 - 8- مناسبة للسوائل الملوثة

العيوب

- 1- تكلفتها عالية جداً بسبب الخلوصات بين أجزائها
 - 2- يتأثر أداؤها بشدة مع تغير اللزوجة
- 3- المضخات ذات الضغط العالى منها تحتاج الأعمده حلزونية طويلة

الفصل الخامس: تشغيل المضخات و صيانتها

OPERATION التشغيل

يتم اختيار المضخة لضخ معدل معين بضغط طرد معين عندما تدور بالسرعة التقديرية ويتم تحديد هذه المؤشرات وفقاً لحالات التشغيل التي تغطى معظم وقت تشغيل المضخة و المضخات ذات الإزاحة الايجابية لا تستطيع تغيير معدلات ضخها إلا بتغيير سرعاتها كما يمكن تقليل معدلاتها بتركيب وصلة ترجيع جزء من معدل الضغط من جهة الطرد إلى جهة السحب أما المضخات المروحية (الطاردة المركزية) فتعمل لمدى واسع من معدلات الضخ ابتدءا من الصفر تقريبا حتى أقل معدل لها و يتوقف معدل ضخ المضخة المروحية على مقاومات الطرد أمامها فإذا زادت هذه المقاومات قل معدل ضخ المضخة و إذا قلت زاد معدل الضخ و لهذا يمكن تقليل معدل ضخ هذه المضخة بخنق تيار الضخ وذلك بغلق صمام الطرد جزئيا فتزداد مقاومات الطرد و هناك طريقة أخرى لتغيير معدل الضخ وذلك بتغيير سرعة المضخة

rriming of Pumps تحضير المضخات

يتغير الضغط الناتج عن عمل المضخة بتغير نوع السائل و على هذا فإنه إذا دارت المضخة و بداخلها هواء فإنها لا تعطى الضغط المانومترى المطلوب منها لذلك يجب أن تكون المروحة مغمورة بالسائل المطلوب ضخه و بالتالى نجد أن المضخة تدور بدون سحب أو طرد للسائل لذلك يجب فى هذه الحالة تحضير المضخة قبل تشغيلها أى ملأها السائل المطلوب ضخه قبل تشغيلها.

المضخات ذاتية التحضير SELF PRIMING PUMPS

فى هذا النوع تكون دائماً مروحة المضخة مغمورة ولو جزئياً فى الماء عند توقف المضخة و بالتالى فإنه عند إعادة التشغيل تبدأ فى تقليب هذا الماء داخل المضخة أو بين الغلاف و ماسورة السحب باستخدام عدد من الصمامات و مع استمرار عملية التقليب تبدأ فقاعات الهواء فى الغلاف و ماسورة السحب في الخروج من ماسورة الطرد وعندما يتم طرد الهواء تكون المضخة جاهزة للتشغيل العادي.

إجراءات بدء و إيقاف المضخات STARTING AND STOPPING PROCEDURES خطوات تشغيل المضخات

- 1- قبل تشغيل المضخة يجب التأكد أن كراسى المضخة وزيت التزييت في حالة نظيفة و صالحة للاستعمال كما يجب التأكد من أن إتجاه دوران الموتور هو الاتجاه المحدد للمضخة و ذلك فبل تركيب الكوبلنج COUPLING و بعد تركيب الكوبلنج يجب التأكد أن العمود يمكن إدارته باليد بسهوله وإذا كانت المضخة تنقل سائل ساخن يجب محاولة إدارة المضخة بعد وصول المضخة إلى حرارة التشغيل باليد قبل تشغيل الموتور.
 - 2- تحضير المضخة إذا كانت فوق مستوى سطح السحب.
 - 3- فتح مياه التبريد للكراسي و الحشو و سائل منع التسرب.
- 4- إذا كانت المضخة كبيرة و يخشى من ارتفاع درجة الحرارة إذا تم التشغيل و محبس الطرد مغلق فيجب أن تكون للمضخة دائرة عكسية RECYCLE LINE تفتح قبل تشغيل الموتور.
- 5- بدأ تشغيل الموتور مع ضرورة إغلاقه إذا كان هناك أى صوت عالى أو إذا لم تدر المضخة فوراً ثم فتح محبس الطرد تدريجياً بعد التأكد من عدم وجود اى ظواهر غير عادية.
- 6- ملاحظة أن التسرب من صندوق الحشو معقول بحيث يقوم بتبريد الحشو و تسرب بسيط و لكن مستمر.
- 7- ملاحظة أن جميع العدادات التي على المضخة تقرأ القيم المتوقعة و أن مستوى صوت و اهتزازات المضخة و حرارة الكراسي هو المستوى العادى.
 - 8- إغلاق الدائرة العكسية RECYCLE LINE

أما إذا كانت المضخة ترددية فهناك استثناء وحيد أنه لا تبدأ المضخة مطلقاً و خط الطرد مغلق دون التأكد من فتح صمام الترجيع

ما يجب مراعاته أثناء تشغيل المضخة

- 1. استمرار التبريد أثناء التشغيل
 - 2. ثبات حمل المحرك
- 3. وجود السائل باستمرار داخل المضخة (عدم فقد السحب)
 - 4. ثبات ضغطى السحب و الطرد
 - 5. عدم وجود أى تسريب بالمضخة
 - 6. عدم وجود اهتزازات بالمضخة

خطوات وقف تشغيل المضخات

- 1- فتح الدائرة العكسية إذا كانت موجودة RECYCLE LINE
 - 2- إغلاق محبس الطرد تدريجيا
 - 3- وقف الموتور
 - 4- إغلاق سوائل التبريد و سائل منع التسرب
- 5- تصفية و كسح المضخة من السائل إذا كانت ستترك لمدة طويلة أو سيتم بها أى عمليات إصلاح أو صيانة.

الأسباب التي من أجلها يتم إيقاف المضخة اضطراريا و تسليمها للصيانة

- 1. تسريب شديد مفاجئ من المضخة
 - 2. اهتزازت شديدة من المضخة
- 3. صدور صوت غير عادى من المضخة
 - 4. ارتفاع حمل المحرك
 - 5. انخفاض ضغط طرد المضخة
 - 6. انخفاض تصرف المضخة
 - 7. خلل بدائرة التبريد

MAINTENANCE الصيانة

أنواع الصيانة

الصيانة بصفة عامة لها عدة أنواع هي

RUN TO FAILURE

1- التشغيل حتى يحدث العطل

PREVENTIVE MAINTENANCE

2- الصيانة الوقائية

PREDECTIVE MAINTENANCE

3- الصيانة التنبؤية

RUN TO FAILURE

1- التشغيل حتى يحدث العطل

و هى أن تظل المعدة تعمل حتى يحدث العطل و هى صيانة لا تصلح فى الصناعات الهامة نظر ألحدوث العطل فى أوقات غير مخطط لها من حيث الوقت و قطع الغيار و الأيدى العاملة المتخصصة

PREVENTIVE MAINTENANCE

2- الصيانة الوقائية

و هى القيام ببعض أنشطة الصيانة و التى قد سبق التخطيط لها بعناية شديدة من حيث الوقت و توفير قطع الغيار و الأيدى العاملة المتخصصة مما ينتج عنه الحفاظ على المضخة و زيادة عمر ها الافتراضى و من هذه الأنشطة

أ- التزييت و التشحيم

يتم تشحيم كل الكراسي أو تزيتها كل 500 ساعة أو 60 يوما ايهما أقرب

ب- ضبط حلقات الحشو

لابد من ضبط الحشو بصفة دورية للحفاظ على معدل تسريب ثابت تقريبا للمحافظة على درجة تبريد مناسبة بين الحشو و عمود إدارة المضخة و ذلك بالربط المتزن على جلاند الحشو و قم بتغيير الحشو كاملاً كل ستة أشهر

ت_ نظافة المضخة

كلما كانت المضخة نظيفة سهل فحصها و الكشف عن زيوت التزييت و سوائل التبريد بشكل جيد

وتكرر هذه الأنشطة بصفة دورية و ذلك بتقسيم الأنشطة على كل مضخة حسب ما يلزمها من صبانة

-1 يومية -2 أسبوعية -3 اسبوعية -4 يومية -3

1- الملاحظة اليومية لتشغيل المضخة DAILY OBSERVATION

يجب على العامل المراقب لتشغيل المضخات أن يركز اهتمامه يومياً على

- حدوث أي تغيير في صوت المضخة
 - مراجعة مستوى الزيوت
 - مراجعة مياة التبريد
 - ظهور أي تسريب حول المضخة
- ارتفاع درجة حرارة كراسي المضخة و المحرك
- مراجعة مبينات (عدادات) الضغطو التصرف كل ساعة

وإن اختلف أى شئ مما سبق ذكره فيجب أن تفحص المضخة جيداً لمعرفة السبب

2- الفحص الأسبوعي WEEKLY MAINTENANCE

- فحص حلقات الحشو و التربيط عليها إن لزم
 - فحص مانع التسرب الميكانيكي
 - مراجعة مستوى الزيوت
 - مراجعة أنظمة التبريد
- حدوث أي تغيير في ظروف تشغيل المضخة

3- الفحص النصف سنوى SEMIANUNUAL MAINTENANCE

يجب مراجعة الآتى كل ستة أشهر للمضخة

- مراجعة الضبط المحوري ALIGNMENT للمضخة و إعادة ضبطه إذا لزم ذلك
 - تغییر زیت کراسی التحمیل
 - فحص حلقات الحشو و تغيير ها إن لزم
 - تنظيف مانع التسرب الميكانيكي
 - قياس الذبذبات و الاهتزازات الناتجة أثناء دوران المضخة

4- الفحص السنوى ANUNUAL MAINTENANCE

بالإضافة إلى الفحص النصف سنوى يجب عمل الآتي

- تغيير حلقات الحشو بالكامل
- اختبار استقامة العمود و الجلب
- اختبار وصلات التبريد و التزييت
- قياس القدرة الميكانيكية و كفاءة المضخة

5- العمرة الكاملة COMPLETE OVERHAUL

تتوقف مدة عمل العمرة الكاملة حسب نوع المضخة و مدى تحميلها ومكان خدمتها ونوع السائل التي تضخه و تكون العمرة عندما يحدث

- انخفاض كفاءة المضخة
- ظهور أصوات و اهتزازات عالية عن الحد المسموح

وهى عبارة عن إجراءات من شأنها أخذ قياسات و عمل اختبارات معينة على المضخة للوقوف على حالة المضخة و التنبؤ بما قد يحدث لها من مشاكل سواء على المدى القريب أو البعيد

مميزات الصيانة التنبؤية

- 1) عدم التعرض للتوقف المفاجئ
- 2) التقليل من شراء قطع غيار غير لازمه
- 3) التخطيط الجيد لعمليات التوقف (فترات توقف ذات مدد قصيرة)
 - 4) زيادة العمر التشغيلي للمضخة بشكل ملحوظ
 - 5) زيادة عامل الأمان
 - 6) تحسن واضح في كفاءة و أداء المضخة
 - 7) زيادة واضحة في الأرباح الناتجة

ومن التقنيات المستخدمة في الصيانة التنبؤية

1) قياس و تحليل الاهتزازات (1

و يتم من خلال أجهزة تثبت على المضخة و الموتور لقياس الاهتزازات الناتجة منها و بناءاً على ذلك يمكن تحديد المشاكل الآتية

UNBALANCE	1 - عدم الإتزان في المراوح
MISSALIGNMENT	2 - عدم محاذاة
MECHANICAL LOOSNESS	3 - أجزاء ميكانيكية سائبة
BENT HSAFT	4 - إنحناء في عمود الإدارة

BEARING DEFECT	5 ـ مشكلة في كراسي التحميل
GEAR DEFECT	6 _ مشكلة في التروس
ACCENTRICITY	7 ـ اللامركزية
HYDRAULIC PROBLEMS	8 ـ مشاكل هيدروليكية
ELECTRICAL PROBLEMS	 9 - مشاكل كهربية

ULTRASOUND

2) الموجات الفوق صوتية

و أمكن من خلالها تحديد ما إذا كان هناك تسريب للهواء أو الأبخرة والتكهف و بعض المشاكل الكهربية كالوصلات الكهربية السائبة

OIL ANALSIS

3) تحليل زيت التزييت

و بتحليل الزيت تحليل كيميائي يمكن الوقف على حالة الأجزاء التي وصل لها الزيت من حيث معدل التآكل

THERMOGRAPHY

4) التصوير الحراري

ومنه أمكن معرفة معدلات التآكل و الأجزاء السائبة

تشخيص أعطال المضخة

تنقسم المسببات للأعطال في المضخة إلى

- 1- أعطال هيدروليكية مثل
- عدم قدرتها على ضخ التصرف المطلوب
- عم قدرتها على إكساب السائل الضغط المطلوب
 - فقد تحضير المضخة عند التشغيل
 - تکهف
 - 2- أعطال ميكانيكية مثل
 - استهلاك قدرة أكبر من المحرك

- تسرب في نظام مانع التسرب
- خلل في عمل كراسي التحميل
 - اهتزازات عالية
 - كسر لأى جزء في المضخة
 - 3- أعطال متداخلة

قد يوجد تداخل في تشخيص العطل مثل

• زيادة التآكل عند أماكن الخلوص بين الأماكن المتحركة و الدوارة

الأجزاء الأكثر عرضة للتلف و التغيير في المضخات الطاردة المركزية

الأجزاء التي تتدهور سريعاً وتؤثر على أداء المضخة الطاردة المركزية هي

- 1- حلقات الاحتكاك (التآكل)
 - 2- حلقات الحشو
 - 3- مانع التسرب الميكانيكي
 - 4- كراسى التحميل
 - 5- الجلب

حلقات الاحتكاك (التآكل)

بصفة عامة ينصح بتغيير حلقات الاحتكاك بأخرى جديدة و ذلك عندما يصل الخلوص بينها و بين الغلاف لضعف المصمم عليه


و يظهر تأثير زيادة الخلوص بشكل واضح على أداء الضخة عندما لا تعطى الضغط و التصرف المصمم عليه لتعطى ظروف التشغيل المعتاده

حلقات الحشو

يتم تغير حلقات التآكل بصفة دورية كل 6 شهر بالترتيب التالي

1- يتم فك صندوق حلقات الحشو STUFFING BOX


- 2- يتم ازالة الحشو القديم
- 3- يتم التأكد جيداً أن الحشو الجديد مماثل للحشو القديم
- 4- يتم تقطيع حلقات الحشو بطول أكبر من محيط عمود الإدارة بمقدار 1/16 و ذلك للحصول على قطر داخلى و خارجى مضبوط حول عمود الإدارة و داخل صندوق الحشو
 - 5- تركب الحلقة تلو الخرى بزاوية 90 درجة أو 180 درجة لضمان عدم التسريب
 - 6- يركب الجلند ثم يربط باتزان
- 7- يتم تشغيل المضخة لمعرفة حالة الحشو و ذلك برؤية كمية التسرب من خلالة ثم يضبط الرباط علية أثناء التشغيل و ذلك بالربط على الجلاند باتزان حتى نصل للتسرب المطلوب



مانع التسرب الميكانيكي

يعتمد نجاح مانع التسرب الميكانيكى على ثبات ظروف التشغيل عليه من حيث زيت التزيد و التبريد الخاص به ولكن هذا لا يمنع أنه من الأجزاء المستهلكة في المضخة نظراً لوجود أجزاء ثابتة و أخرى دوارة تحتك مع بعضها البعض حتى تسمح هذه الأجزاء بعد فترة معينة بحدوث التسريب مما يترتب علية ضرورة تغيير مانع التسرب الميكانيكي و نظراً للتنوع الكبير في

تصميمات مانع التسرب الميكانيي و تنوع تصميم المضخات التي يخدمها فلا توجد طريقة واحدة ثابتة لتغير مانع التسرب الميكانيكي



كراسى التحميل (كراسى عديمة الإحتكاك)

كراسى التحميل عديمة الإحتكاك لها عمر افتراضى قد يصل إلى أربعة سنوات و يم ازالتها و تركيبها بوضعها في حمام زيتي أو السخان الكهربي أو ميكانيكياً بالزرجينة





سخان كراسي التحميل الكهربي

الأعطال الشائعة في المضخات

أولاً: المضخة لا تضخ سائل

و الأسباب التي تؤدي لذلك هي

- 1) عدم تحضير المضخة جيداً
- 2) السرعة أقل من المفروض
- 3) ضغط خط الطرد أعلى من ضغط المضخة
 - 4) إتجاه دوران المضخة معكوس
 - 5) وجود أبخرة و غازات في خط السحب
 - 6) دخول هواء للمضخة
 - 7) سدد بفاتر سحب المضخة
 - 8) سدد بالمروحة
 - 9) المروحة بها كسر
- 10) طول خط السحب (الرفع) أطول من اللازم
- 11) صمام السحب مغلق او مفتوح فتحة صغيرة

ثانيا: المضخة لا تعطى كمية التصرف المطلوبة

و الأسباب التي تؤدي لذلك هي

- 1) وجود أبخرة و غازات في خط السحب
 - 2) عدم تحضير المضخة جيداً
 - 3) السرعة أقل من المفروض
- 4) ضغط خط الطرد أعلى من ضغط المضخة
 - 5) سدد جزئي بفلتر سحب المضخة
 - 6) إتجاه دوران المضخة معكوس
 - 7) صمام السحب مفتوح فتحة صغيرة

- 8) سدد جزئى بالمروحة
 - 9) المروحة بها كسر
- 10) تأكل في حلقات الإحتكاك

ثالثاً: المضخة لا تعطى الضغط المطلوب

و الأسباب التي تؤدي لذلك هي

- 1) وجود أبخرة و غازات في خط السحب
 - 2) إتجاه دوران المضخة معكوس
 - 3) سدد جزئى بفلتر سحب المضخة
 - 4) المروحة بها كسر أو تآكل
 - 5) تآكل في حلقات الإحتكاك
 - 6) قطر المروحة أصغر من اللازم
- 7) إختلاف لزوجة السائل عن المصمم عليه
 - 8) السرعة أقل من المفروض
 - 9) سدد جزئي بالمروحة

رابعا: المضخة تفقد سحب بعد التشغيل

و الأسباب التي تؤدي لذلك هي

- 1) وجود أبخرة و غازات في خط السحب
 - 2) سدد بفاتر سحب المضخة
- 3) المنسوب في وعاء السحب الذي تسحب منه المضخة غير كافي
 - 4) عدم تحضير المضخة جيداً
 - 5) ظروف السحب بعيده عن الظروف المصمم عليها المضخة
 - 6) انخفاض ضغط السحب
 - 7) عدم انغمار خط السحب في السائل كلياً

خامساً: المضخة تسبب حمل زائد على المحرك الكهربي

- و الأسباب التي تؤدي لذلك هي
- 1) السرعة أقل من المفروض
- 2) الكمية المسحوبة أعلى من المصمم عليها المضخة
 - 3) كثافة السائل أعلى من المصمم عليها المضخة
 - 4) لزوجة السائل أعلى من المصمم عليها المضخة
 - 5) سدد بالمروحة
 - 6) قطر المروحة أكبر من اللازم
 - 7) إتجاه دوران المضخة معكوس
- 8) ضغط خط الطرد أعلى من المصمم عليها المضخة
 - 9) تآكل في حلقات الإحتكاك
 - 10) تآكل و تلف كراسى التحميل
 - 11) رباط زائد على الحشو
 - 12) وجود عدم محاذاة بين المضخة و الموتور
 - 13) استخدام نوع حشو غير مناسب

سادساً: اهتزازات المضخة عالية

- و الأسباب التي تؤدي لذلك هي
- 1) المضخة فقدت السحب
- 2) تذبذب لمية السائل الداخل للمضخة
- 3) المضخة بها غازات أو فقاعات هواء (تكهف)
 - 4) عدم تحضير المضخة جيداً
 - 5) سدد جزئى بفلتر سحب المضخة
 - 6) المضخة تعمل بكمية صغيرة جداً من السائل
 - 7) وجود عدم محاذاة بين المضخة و الموتور

- 8) تآكل و تلف كراسى التحميل
- 9) مسامير ربط المضخة بالقاعدة غير محكمة الربط
 - 10) عمود المضخة غير سليم
 - 11) وجود شوائب بكراسي التحميل
 - 12) صدأ كراسي التحميل
 - 13) صامولة تثبيت المروحة غير محكمة الربط
 - 14) تأكل المروحة أو وجود عيوب بها

سابعاً: ارتفاع درجة حرارة المضخة

و الأسباب التي تؤدي لذلك هي

- 1) عدم تحضير المضخة جيداً
- 2) المضخة تعمل بدون سائل
- (3 المضخة بها غازات أو فقاعات هواء (تكهف)
 - 4) المضخة تعمل بكمية صغيرة جداً من السائل
 - 5) وجود احتكاك بكراسي التحميل
 - 6) تآكل و تلف كراسى التحميل
 - 7) وجود عدم محاذاة بين المضخة و الموتور
- 8) رباط زائد على الحشو مما ينتج عنه احتكاك بين العمود و الحشو

بعض المشكلات وأسبابها وطرق حلها

الحلول	الأسباب المحتملة	المشكلة
أعد تحضير المضخة	المضخة لم يتم تحضيرها	
قم بإزالة الشوائب و تأكد أن الخط خالى من الشوائب	خط السحب به شوائب	المضخة تدور ولا تضخ سائل
قم بتنظيف المروحة الغلاف من الشوائب	المروحة بها شوائب تسببت في سدد الغلاف	
قم بتغيير جوان	تسريب هواء للمضخة من خلال جوان	
قم بتغيير مانع التسرب	تسريب هواء للمضخة من خلال مانع التسريب	
نظف المروحة والغلاف من الشوائب	المروحة بها شوائب تسببت في سدد جزئي للغلاف	المضخة لا تتتج
قم بتغيير حلقات الاحتكاك	مسافة الخلوص بين المروحة و الغلاف كبيرة	الضغط و التصرف
تأكد من أن محبس السحب مفتوح تماماً و أن الخط غير مسدود	ضغط السحب اقل من المطلوب	المطلوبين
افحص المروحة و قم بتغيرها لو كان بها كسر أو تآكل	تآكل أو كسر في المروحة	
أعد تحضير المضخة بشكل مناسب	المضخة لم يتم تحضيرها بشكل مناسب	المضخة بدأت
أطرد الهواء من فتحة التهريب (VENT)	تكون جيوب هواء و أبخرة فى خط السحب	فى العمل ثم توقفت عن
أمنع تسرب الهواء لخط السحب	تسرب هواء لخط السحب	الضخ
أعد محاذاة المضخة مع الموتور	عدم محاذاة MISSALIGNMENT	حرارة الكراسي
تأكد من الشحم وكميته في الكراسي	تشحيم الكراسي غير مناسب أو قليل	عالية
تأكد من التبريد على الكراسي	نظام التبريد لا يعمل بصورة جيدة	

أعد محاذاة المضخة مع الموتور	عدم محاذاة MISSALIGNMENT	
قم بتنظيف المروحة	المروحة بها سدد جزئى أدى إلى عدم الاتزان	
غير الأجزاء التي بها انحناء أو كسر	كسر أو انحناء في المروحة أو العمود	صوت و
غير الكراسي التي بها التآكل	تآكل في الكراسي	اهتزازات
قم بالتأكد من التثبيت وثبت الأماكن	خطوط السحب أو الطرد غير مثبته	المضخة عالية
السائبة	جيداً	
افحص المضخة و نظامها و تعرف على سبب التكهف و قم بالعلاج	تكهف في المضخة	
قم بربط صواميل الجلاند حتى يتوقف	جلاند مانع التسرب غير مربوط	
التسرب	بصورة جيدة	
قم بفحص مانع التسريب وأعد الرص	حلقات حشو مانع التسرب PACKING	
بشكل صحيح	غير مرصوص بشكل صحيح	تسرب عالى من
قم بتغيير الأجزاء المتآكلة	تآكل الأجزاء الميكانيكية في مانع التسرب	صندوق مانع التسرب
افحص التزييت و التبريد الخاص بمانع	تعرض مانع التسرب الميكانيكي لحرارة	-J
التسرب الميكانيكي	عالية	
أعد تشغيل الجلبة أو غيرها	جلبة العمود فقدت استدارتها	
قم بتركيب محبس يقوم بخنق التصرف	الضغط الناتج قليل و التصرف عالى	
قم بفحص اللزوجة و الوزن النوعي	السائل أصبحت لزوجته أعلى من المتوقع	الموتور يحتاج
أعد ربط صندوق الحشو بشكل صحيح	صندوق الحشو مربوط بصورة عالية على على العمود فيعيق حركته	الموتور يحتاج لقدرة زيادة
قم بفحص الأجزاء الميكانيكية داخل	أحد الأجزاء الدوارة في المضخة بها	
المضخة و غير الأجزاء التي بها انحناء	انحناء	

بعض المفردات الهامه المستخدمة في المضخات

English	العربية	English	العربية
CLOSED (SHROUDED) IMPELLER	مروحة مغلقة	pumps	المضخات
WEARING RING	حلقات الاحتكاك	CYLINDER	اسطوانية
RECIRCULATION	الدوران و الالتفاف	SUCTION STROKE	مشوار السحب
LABYRINTH – RINGS	الحلقات ذات الخلوص المتعرج	DISHARGE STROKE	مشوار الطرد
SHAFT	عمود الإدارة	PISTON	مكبس
SLEEVES	الجلب	PLUNGER	کبا <i>س</i>
KEYS	خوابير	DIAPHRAGM	غشاء
AXIAL THRUST MOVEMENT	الحركة في اتجاه المحور	SINGLE ACTING	فردية التأثير
ANTI FRICTION BEARING	الكراسى عديمة الإحتكاك	DOUBLE ACTING	مزدوجة التأثير
OIL FILM BEARING	كراسى الغشاء الزيتى	GEAR	ترسية
LUBRICATION	تزبيت	SCREW	حلزونية
CYLINDERICAL BEARING	الكرسي الاسطواني	LOBE	فصوص
CYLINDERICAL BEARING WITH AXIAL GROOVE	الكرسى الاسطوانى ذو المشقبيات المحورية	VANE	لقم
TILTING PAD BEARING	الكرسي ذو الوسائد المائلة	DYNAMIC PUMPS	المضخات الديناميكية
AXIAL THRUST BEARING	كراسي رد الفعل المحوري	CENTRIFUGAL	طاردة مركزية
OPPOSED IMPELLER		SPECIAL EFFECT	ذات تأثير خاص
BALANCING DRUM	طنبوره الاتزان	AXIAL FLOW	تدفق محورى
BALANCING DISC	قرص الاتزان	RADIAL FLOW	تدفق قطرى
COUPLIING	الكوبلنج	SINGLE SUCTION	مفردة السحب
RIGID COUPLING	كوبلنج صلب	DOUPLE SUCTION	مزدوجة السحب
FLEXIBLE COUPLING	كوبلنج مرن	SINGLE STAGE	مرحلة واحدة
MISSALIGNMENT	عدم المحاذاة	MULTI STAGES	متعددة المراحل
ALIGNMENT	الضبط المحوري	CASING	الغلاف
STUFFING BOX	بصندوق الحشو	SOLID CASING	الغلاف المصمت
BACKING	حلقات الحشو	HORIZONTAL SPLIT CASING	الغلاف المشقوق أفقيا
MECHANICAL SEAL	مانع التسرب الميكانيكي	BARELL CASING	الغلاف البرميلي
LANTERN RING	حلقات تبريد الحشو	VERTICAL PUMP	مضخة راسية
ASBESTOS PACKING	حشو الاسبستوس	HORIZONTAL PUMP	مضخة أفقية
NON ASBESTOS PACKING	الحشو الخالى من الاسبستوس	EFFICIENCY	الكفاءة
METALIC PACKING	الحشو المعدني	HYDRAULIC POWER	طاقة هيدروليكية
DENISTY	الكثافة	MECHANICAL POWER	طاقة ميكانيكية
SPECIFIC WEIGHT	الوزن النوعي	INPUT POWER	القدرة الداخلة
SPECIFIC VOLUME	الحجم النوعي	OUTPUT POWER	القدرة الناتجة
SPECIFIC GRAVITY	الكثافة النوعية	MECHANICAL HORSE POWER	القدرة الميكانيكية بالحصان
PRESSURE	ضغط المائع	ELECTRIC MOTOR	المحرك الكهربى
VAPOUR PRESSURE	الضغط البخارى	STEAM TURBINE	التربينات البخارية
FLOW	لتصرف	GAS TURBINE	التربينات الغازية
SUCTION HEAD	ضغط السحب	AXIAL FLOW COMPRESSOR	ضاغط محوري
SUCTION LIFT	منسوب الرفع	COMBUSTION CHAMBER	غرفة الإحتراق

English	العربية	English	العربية
SPECIFIC SPEED	السرعة النوعية	PORTABLE PUMPS	المضخات المحمولة
FLOW	معدل تصرف السائل	SUCTION NOZZLE	فتحة السحب
HEAD	ارتفاع عمود السائل	DISCHARGE NOZZLE	فتحة الطرد
CAVITATION	التكهف	IMPELLER	المروحة
NET POSITIVE SUCTION) HEAD (NPSH	صافى الضغط الموجب للسحب	SHAFT	العمود
POSITIVE DISPLACEMENT PUMPS	المضخات ذات الإزاحة الموجبة	BEARING	كراسى التحميل رولمان البلى
RECIPROCATING PUMPS	مضخات ذات حركة ترددية	VOLUTE CASING	غلاف دائرى متزايد المقطع
ROTARY PUMPS	مضخات ذات حركة دور انية	DIFFUSER CASING	الغلاف ذو الريش الثابتة
SEMI OPEN (SEMI SHROUDED) IMPELLER	مروحة نصف مفتوحة	SINGLE SUCTION IMPELLER	مراوح ذات سحب فردي
PUMP CHARACHETRISTIC CURVES	منحنيات أداء المضخة	DOUPLE SUCTION IMPELLER	مراوح ذات سحب زوجی
OPERATING POINT	نقطة التشغيل	RADIAL VANE IMPELLER	مراوح ذات الريش القطرية
PARALLEL OPERATION	التشغيل على التوازي	AXIAL FLOW IMPELLER	مراوح ذات التدفق المحوري
SERIES OPERATION	التشغيل على التوالى	MIXED FLOW IMPELLER	مراوح ذات تدفق مختلط
PLUNGER PUMPS	مضخة الكباس	INDUCER	مراوح ذات شفاط
PISTON PUMPS	مضخة المكبس	OPEN IMPELLER	المروحةالمفتوحة
CRANK SHAFT	عمود المرفق	CONNECTING ROD	ذراع التوصيل
CROSS HEAD	للكرسى المنزلق		
UNBALANCE	عدم الإتزان في المراوح	RELEIF VALVE	صمام التصريف
MECHANICAL LOOSNESS	أجزاء ميكانيكية سائبة	BYBASS VALVE	صمام الترجيع
BENT HSAFT	انحناء في عمود الإدارة	DIAPHRAGM PUMPS	مضخات ذات الغشاء
BEARING DEFECT	مشكلة في كراسي التحميل	GEAR PUMP	المضخات الترسية
GEAR DEFECT	مشكلة في التروس	EXTERNAL GEAR PUMPS	مضخات التروس الخارجية
ACCENTRICITY	اللامركزية	ENTERNAL GEAR PUMPS	مضخات التروس الداخلية
HYDRAULIC PROBLEMS	مشاكل هيدروليكية	LOBE PUMPS	المضخات ذات الفصوص
ELECTRICAL PROBLEMS	مشاكل كهربية	VANE PUMPS	المضخة ذات اللقم
WEEKLY MAINTENANCE	الفحص الأسبوعي	SCREW PUMPS	المضخات الحلزونية
SEMIANUNUAL MAINTENANCE	الفحص النصف سنوى	OPERATION	التشغيل
ANUNUAL MAINTENANCE	الفحص السنوى	PRIMING OF PUMPS	تحضير المضخات
COMPLETE OVERHAUL	العمرة الكاملة	SELF PRIMING PUMPS	المضخات ذاتية التحضير
PREDECTIVE MAINTENANCE	الصيانة التنبؤية	RECYCLE LINE	دائرة عكسية
VIBRATION ANALYSIS	قياس و تحليل الاهتزازات	RUN TO FAILURE	التشغيل حتى يحدث العطل
ULTRASOUND	الموجات الفوق صوتية	PREVENTIVE MAINTENANCE	الصيانة الوقائية
OIL ANALSIS	تحلیل زیت التزییت	PREDECTIVE MAINTENANCE	الصيانة التنبؤية
THERMOGRAPHY	التصوير الحرارى	DAILY OBSERVATION	الملاحظة اليومية